

NAVODILA

MINI LIKALNIK ZA VALOVITE LASE HAIRWONDER

VSEBINA PAKETA


- HairWonder likalnik za lase
- Plastična škatla

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Nazivna napetost: 220 V DC 50–60 Hz
- Nazivna moč: 20 W
- Temperatura: 140- 220 °C
- Velikost: 17 × 1,8 × 2,6 cm



SESTAVNI DELI



1. Keramična plošča
2. Stikalo za vklop/izklop
3. Indikatorska lučka
4. Vzmet

NAVODILA ZA UPORABO

- Priključite kabel za napajanje v električno vtičnico.
- S stikalom za vklop/izklop (2) vklopite napravo. Rdeča lučka (3) označuje, da je naprava vklopljena.
- Počakajte 30 sekund ali več, da se naprava segreje.
- Napravo uporabite za oblikovanje las.
- Prepričajte se, da so lasje med uporabo likalnika suhi in čisti, da zagotovite najboljše rezultate.
- Po uporabi napravo izklopite in izključite iz električnega omrežja.
- Počakajte, da se vroča keramična plošča ohladi, preden napravo shranite v originalno embalažo.
- Kabla NE ovijajte okoli likalnika za lase.

○ KERAMIČNA PREVLEKA

Ščiti lase med oblikovanjem z enakomerno porazdelitvijo toplote, ki hitro prodre v vsak pramen las in segreje lase od znotraj navzven.

○ NASVETI ZA OBLIKOVANJE

- Ta naprava se uporablja za oblikovanje valovitih las.
- Upoštevajte, da suhi in ravni lasje navadno dajo najboljše rezultate. Že malo vlage v laseh, lahko zapeče pramena in jih poškoduje.
- Preden začnete likati, poskrbite, da bodo lasje suhi in negovani.
- Skrtačite in počesite lase, da se prepričate, da ni nikjer nobenih vozlov in prepletanja pramenov.
- Če želite lase učinkovito oblikovati, morate likati v majhnih odsekih. Začnite s spodnjim slojem las na vrhu glave in se postopoma spuščajte navzdol.
- Vsak odsek las za nekaj sekund z likalnikom stisnite. Preverite, ali je pramen postal valovit in nato nadaljujte po laseh navzdol. Likanje nadaljujte, dokler niso vsi lasje valoviti.
- Po oblikovanju izklopite napravo in počakajte, da se ohladi, preden jo shranite.

OPOZORILA

- Izdelka ne razstavljajte ali spreminjajte na kakršenkoli način.
- Ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem.
- Ko je naprava priključena na elektriko, je ne puščajte brez nadzora.
- Otroci, mlajši od 14 let, lahko ta izdelek uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.
- Ne pritiskajte na lasišče, ušesa, obraz ali katerikoli drugi del kože. Naprava je namenjena samo za uporabo na laseh.
- Izdelka ne uporabljajte, če je na kakršenkoli način poškodovan.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEE0. Simbol OEE0 je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.