

NAVODILA

PROFESIONALNA ENDOSKOPSKA KAMERA QUICKPEEK

VSEBINA PAKETA

- Endoskopska kamera z LCD zaslonom
- Polnilni kabel Micro USB
- 3 nastavki za kamero (kaveljček, ogledalo in magnet)
- Priročnik za uporabo

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Maksimalna ločljivost videoposnetka: 1920 × 1080 pik
- Razdalja ostrenja: 5–500 cm
- 3 stopnje svetlosti LED
- Vodotesnost IP67
- Baterija: 2600 mAh
- Dolžina kabla kamere: 2, 5 ali 10 m
- Diagonala LCD zaslona: 11 cm
- Premer kamere: 8 mm
- Dimenzije: 148 × 85 × 17 mm



LASTNOSTI




- (1) Meni/Nazaj
- (2) Gor/Zmanjšanje svetlosti
- (3) OK/Vklop
- (4) Dol/Povečanje svetlosti
- (5) Fotografija/Video
- (6) Vtič Micro USB
- (7) Reža za kartico TF

Opomba: Naprava podpira kartice Micro TF s kapaciteto do 128 Gb. Podpira samo TF kartice razreda 10 ali novejše, v formatu FAT32. Kartice TF, ki niso v formatu FAT32, bodo po vstavitvi v napravo samodejno formatirane v FAT32.

UPORABA

- Kartico TF (ni priložena) vstavite v režo za kartice (7). Nežno pritisnite, dokler se kartica ne zaskoči. (TF kartica se uporablja za shranjevanje fotografij in videov.) Če boste napravo uporabljali samo za pregledovanje, kartice TF ne potrebujete.
- Držite gumb OK/Vklop (3), da vklopite napravo. LED lučka na kameri se bo prižgala.
- Z gumboma za svetlost (2 in 4) zmanjšate ali povečate svetlost LED lučke.
- Če želite posneti fotografijo, pritisnite gumb Fotografija/Video (5), in če želite posneti videoposnetek, gumb Fotografija/Video držite. Če želite snemanje ustaviti, znova pritisnite gumb.
- Če želite odpreti meni, pritisnite gumb Meni/Nazaj (1). Za premikanje po meniju uporabite gumba gor in dol (2 in 4).
- V meniju izberite »Photo« ali »Video«, da si ogledate posnete slike ali videoposnetke.
- V meniju lahko prav tako spreminjate ločljivost snemanja, jezik, prilagodite svetlost, spremenite zasuk zaslona, dodate časovni žig, nastavite čas in datum, formatirate TF kartico, ponastavite nastavitve in preverite zasedenost prostora ter različico programske opreme.
- Napravo izklopite tako, da držite gumb OK/Vklop (3).
- Za polnjenje naprave uporabite priloženi kabel Micro USB. Ko je baterija napolnjena, se rdeča lučka na napravi ugasne. Odklopite polnilni kabel.

- Paket vključuje tri nastavke za kamero. Vsi trije nastavki se na kamero nataknejo na enak način. Preprosto pritrdite nastavek na kamero in stisnite plastični del, da se ta zaskoči.



OPOZORILA

- Kamera je izdelana iz materialov, ki niso odporni na visoke temperature. Ko pregledujete motor vozila, počakajte, da se motor ohladi, preden uporabite kamero.
- Ne udarjajte po kameri in ne vlecite premočno za kabel.
- Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne razstavlajte in ne spreminjajte izdelka na kakršenkoli način.
- Uporabljajte samo priložen polnilni kabel.
- Izdelek uporabljajte samo za predviden namen.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
--	---

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.