

NAVODILA

ČISTILNA KOCKA ACTICARBON

VSEBINA PAKETA

- Čistilna kocka

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 10 × 10 × 10 cm
- Material: aktivno oglje



UPORABA

- Pred prvo uporabo kocko temeljito sperite s toplo vodo in blagim milom.
- Kocko postavite v akvarij. Priporočena postavitev je ob dovodu vodne črpalke akvarija.
- Poskrbite, da nobena ovira ne blokira odprtin v kocki. Kocke NE postavite tako, da so odprtine obrnjene navzdol!
- Ko se kocka zasiči z umazanijo, jo operite z vodo in blagim milom. Za doseganje najboljših rezultatov, kocko operite ali zamenjajte vsakih 3 do 6 mesecev.
- Ena kocka je primerna za akvarij s prostornino okoli 150 L. Odvisno od velikosti akvarija, bo morda potrebnih več kock.

OPOZORILA

- Ta izdelek ni nadomestilo za temeljito čiščenje akvarija. Akvarij je še vedno potrebno redni čistiti.
- Ne zaužijte.
- Izdelek uporabljajte samo za njegov predviden namen.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

