

NAVODILA

LOVILEC MUH FLYTRAP

VSEBINA PAKETA

- Lovilec muh
- USB polnilni kabel
- Vaba za muhe

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napajanje: USB kabel
- Nazivna napetost: 5V
- Nazivna moč: 3W
- Delovna frekvenca: 50/60 Hz
- Teža: 500 g
- Material: ABS
- Velikost: 7.5 × 20.5 × 21 cm



PRINCIP DELOVANJA

Naprava privablja muhe z vabo za muhe, potem pa jih pomete v posodo s pomočjo vrtljivega mehanizma. Mehanizem se vrtil dovolj počasi, da muh ne prestraši. Je varen in okolju prijazen način lovljenja muh.

COMPONENTS



- (1) Vrtljiv pokrov lovilca
- (2) Motor
- (3) Zareza za vabo
- (4) USB polnilni kabel
- (5) Stikalo za vklop/izklop
- (6) Posoda za ujete muhe
- (7) Čep posode
- (8) Vaba za muhe

UPORABA

- Vključite USB polnilni kabel v katerikoli polnilec ali v USB izhod vašega računalnika.
- Natrosite vabo za muhe v zareze na vrhu naprave (3). Uporabite priloženo vabo ali naredite svojo z uporabo medu ali sladke vode.
- Prižgite lovilec muh tako, da obrnete stikalo za vklop/izklop (5) na I.
- Za najboljši učinek, nastavite lovilec podnevi in na svetlo mesto.
- Ko se v posodi nabere dovolj muh, odstranite posodo ali njen čep ter muhe odvrzite.
- Priporočeno je, da se po praznjenju posodo pomije z vodo in detergentom.

ČIŠČENJE, HRAMBA IN VZDRŽEVANJE

- Posodo redno čistite z vodo in detergentom.
- Ne uporabljajte vode za čiščenje zarez za vabo in pokrova lovilca.
- Med čiščenjem naprave ne potaplajte pod vodo.
- Izklopite USB kabel iz napajanja, ko naprava ni v uporabi.
- Muhe ponoči počivajo, zato naprave ne uporabljajte ponoči, da privarčujete z energijo in poskrbite za daljšo življenjsko dobo naprave.
- Ob okvari naprave je ne poizkušajte popraviti sami.


- Ko naprava ni v uporabi, jo hranite v suhem in temnem prostoru.

OPOZORILA

- Na napravo ne zlivajte vode ali je potaplajte.
- Med uporabo ne puščajte naprave brez nadzora
- Ne ustavljajte ali ročno vrtite pokrova lovilca (1) ali motorja (2). To lahko poškoduje motor.
- Ta naprava nima delov, ki bi jih lahko uporabniki popravili sami. Ne razstavljajte.
- Ugasnite napravo, ko ni v uporabi.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFMU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.