

NAVODILA

MINI SEKLJALNIK EZCHOP

VSEBINA PAKETA

- Mini sekljalnik EzChop
- Micro-USB polnilni kabel
- Navodila za uporabo

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Material: ABS, PC, nerjaveče jeklo
- Dimenzije: 8,7 × 9,7 cm
- Prostornina posodice: 250 ml
- Nazivna moč: 30 W



UPORABA

- Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijo in očistite vse komponente. Posodo in rezila lahko operete s tekočo vodo in milom. Pokrov očistite le z vlažno krpo.
- Za polnjenje baterije uporabite priloženi polnilni kabel in en konec priključite v polnilec ali računalnik, drugi konec pa v vhod za polnjenje na strani naprave.
- Med polnjenjem lučka na vrhu naprave sveti rdeče. Po končanem polnjenju lučka zasveti modro. Mini sekljalnik je zdaj pripravljen za uporabo.
- Odprite pokrov in hrano, narezano na kocke, položite v posodico. Rezilo pustite notri.
- Zaprite pokrov in pritisnite gumb za vklop na vrhu naprave.
- Držite pritisnjen gumb za vklop, da se rezilo zavrti.
- Ko je hrana narezana na želeno velikost, spustite gumb. Odprite pokrov in odstranite rezilo. Vaša sesekljana hrana je pripravljena.
- Napravo očistite po vsaki uporabi.

OPOZORILA

- Ne čistite v pomivalnem stroju. Ne potaplajte pokrova v vodo.
- Pred uporabo se prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena.

- Rezilo je zelo ostro, zato morate biti pri ravnanju z njim še posebej previdni, da preprečite poškodbe.
- Naprave ne postavljajte na električni ali plinski štedilnik, v bližino odprtega ognja ali naprav, ki so vir toplote.
- Izdelek uporabljajte samo za predviden namen.
- Naprave ne razstavljajte ali spreminjajte na kakršenkoli način.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom.
- Ne napolnite posodice do vrha.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEE0. Simbol OEE0 je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0). Namenjena je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.