

# NAVODILA

## INTERCOM KOMUNIKACIJA ZA MOTORISTE WIDERIDE

### VSEBINA PAKETA

- Komunikator
- Slušalke in mikrofona
- USB polnilni kabel
- Navodila
- Nastavek za pritrnitev na čelado
- 2 x pomožna vijaka
- 2 x pomožne pritrdilne blazinice za slušalke
- Imbus ključ/izvijak


### TEHNIČNE LASTNOSTI

- Bluetooth različica: 3.0
- Domet intercom komunikacije: 1200 m
- Domet Bluetooth povezave: 10 m
- Baterija: 850 mAh polimerna baterija
- Napetost: 3.3–4.2 V
- Stanje pripravljenosti: 120 h
- Čas polnjenja: USB kabel – 2.5 h
- Vodoodpornost: IP65
- Moč zvočnika: 120 mW



### SESTAVNI DELI

- (1) Antena
- (2) Prižig/Kanal A/povezovanje naprave
- (3) Glasnost +
- (4) Glasnost -
- (5) LED luč
- (6) Telefon/predvajanje
- (7) Kanal B
- (8) Izklop
- (9) Kanal C
- (10) Kanal E
- (11) Kanal D
- (12) Prikluček za slušalke
- (13) Slušalke
- (14) Mikrofona



## NAMESTITEV NAPRAVE



1. Odvijte vijaka na nastavku za pritrnitev na čelado.
2. Nastavite ga na spodnji rob čelade in pritrnite tako, da privijete vijake dokler ni nastavek varno pritrjen.
3. V napravo vključite slušalke.
4. Pripnite napravo na nastavek in se prepričajte, da je dobro pritrjena.
5. Prilepite trak z ježkom na notranjo stran čelade pri ušesih in nanj pritrnite slušalke.
6. Namestitev naprave na čelado je končana.

## UPORABA NAPRAVE

### PRŽIGANJE IN IZKLAPLJANJE NAPRAVE

- Za prižiganje naprave pritisnite in držite gumb za prižig (št. 2) vsaj 2 sekundi. Prižgala in utripala bo rdeča luč, ki se bo spremenila v modro. Počakajte, da modra luč preneha hitro utripati. Naprava je sedaj prižgana.
- Za izklop naprave enkrat pritisnite gumb za izklop (št. 8).

## POVEZOVANJE NAPRAVE S TELEFONOM

- Prižgite napravo ter pritisnite in držite gumb telefon (št. 6) vsaj 6 sekund, dokler LED luč ne začne utripati modro in rdeče.
- Poiščite napravo v telefonskem meniju za Bluetooth povezovanje (ime naprave: V6) in se povežite z njo.
- Ko sta napravi povezani, bo na napravi spet začela utripati modra luč (2 utripa, pavza).
- Sedaj ste pripravljeni na uporabo naprave z vašim telefonom/GPS/MP3.

## TELEFONSKE FUNKCIJE

- Za ponovni klic zadnje klicane številke na telefonu pritisnite in držite gumb telefon (št. 6) 3 sekunde.
- Telefonske klice naprava sprejme samodejno po 5 sekundah zvonjenja, razen če prej enkrat pritisnete na gumb telefon (št. 6).

## MULTIMEDIJA

- Za predvajanje in premor vsebin/glasbe iz večine aplikacij na vašem telefonu pritisnite gumb predvajanje (št. 6).
- Za povečanje glasnosti pritisnite gumb glasnost + (št. 3).
- Za znižanje glasnosti pritisnite gumb glasnost - (št. 4).
- Za predvajanje naslednje skladbe pritisnite in držite gumb glasnost - vsaj 2 sekundi.
- Za predvajanje prejšnje skladbe pritisnite in držite gumb glasnost + vsaj 2 sekundi.

## POLNLENJE NAPRAVE

- Vključite priložen USB kabel v napravo. Drugi konec kabla vključite v polnilec ali osebni računalnik.
- Naprava se polni, če gori rdeča LED luč.
- Ko je naprava polna, se rdeča LED luč ugasne.
- Za polnjenje uporabljajte le priložen USB kabel, da zagotovite najboljše delovanje in dolgo življenjsko dobo naprave.

## UPORABA KOMUNIKATORJA

- Napravo lahko povežete z drugimi intercom napravami za neprekinjeno dvostransko komunikacijo.
- Da povežete napravo z drugo napravo na kanalu A, pritisnite in držite gumb za prižig (št. 2) vsaj 5 sekund na obeh napravah, dokler obe LED luči ne utripata rdeče in modro.
- Tako vstopite v način za povezovanje naprav na kanalu A.
- Pritisnite gumb za kanal A (št. 2) na katerikoli napravi in počakajte, da se povežeta med sabo.
- Ko začne na obeh napravah sočasno utripati modra LED luč, sta povezani med sabo.
- Za pogovor z napravo na kanalu A še enkrat pritisnite gumb kanal A (št. 2) na katerikoli napravi.

## POVEZOVANJE PREKO DRUGIH KANALOV

- Napravo lahko povežete z do 5 drugimi napravami za enostavno komunikacijo z motoristi.
- Za povezovanje z drugo napravo preko kanala B, najprej prižgite obe napravi. Potem pritisnite in držite gumb kanal B (št. 7) na obeh napravah dokler obe LED luči ne utripata rdeče in modro. Obe napravi sta sedaj v načinu za povezovanje.
- Na eni izmed naprav pritisnite gumb kanal B (št. 7) in počakajte, da se napravi povežeta.
- Za komunikacijo s povezano napravo na kanalu B pritisnite gumb kanal B (št. 7).
- Proces za seznanjanje naprav je enak na kanalu B, C, D in E.
- Ko je naprava povezana z več napravami (do 5 različnimi napravami), pritisnite ustrezen gumb za kanal na katerem hočete komunicirati, da začnete pogovor na tem kanalu.
- Naprava si zapomni seznanjene naprave tudi po tem, ko so naprave ugasnjene. Ob prižigu se avtomatsko vzpostavi povezava s seznanjenimi napravami, če so le te v doletu naprave.
- Če želite izbrisati shranjene seznanjene naprave, istočasno pritisnite in pridržite gumba kanal B (št. 7) in telefon (št. 6),

dokler LED luč ne utripne dvakrat rdeče in enkrat modro. Zapomnjene seznanjene naprave so sedaj izbrisane.

## OPOZORILA

- Ne uporabljajte naprave in ne poslušajte glasbe med vožnjo, da si zagotovite varnost na cesti.
- Naprava je vodoodporna le ob pravilni namestitvi in vstavljenem priključku za slušalke.
- Z napravo med vožnjo upravljajte le na odprtih ravnih cestah, da si zagotovite čim bolj varno vožnjo.
- Za polnjenje uporabljajte le priložen USB kabel, da zagotovite najboljše delovanje in dolgo življenjsko dobo naprave.
- Komunikacija je mogoča le med dvema napravama naenkrat. Več kot dve napravi ne morejo sočasno komunicirati na istem kanalu.
- Ta naprava nima sestavnih delov, ki bi jih lahko uporabnik popravil sam. Ne razstavljajte naprave.
- Med vožnjo motorja bodite pozorni na okolico in razmere na cesti.

## GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEE0. Simbol OEE0 je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEE0. Simbol OEE0 je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam. Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.