

## NAVODILA

### KATAPULT ZA LETALA AEROSHOOT

#### VSEBINA PAKETA

- Katapult
- 4 × igrača letalo

#### TEHNIČNE LASTNOSTI

- Material: ABS
- Velikost katapulta: 8 × 15 × 25 cm
- Velikost letala: 9,5 × 14,5 cm



#### SESTAVNI DELI



- (1) Sprožilec
- (2) Ročaj
- (3) Gumb za polnjenje nabojnika
- (4) Nabojnik

#### UPORABA

- Povlecite nabojnik navzgor, kolikor gre, in vanj naložite letala, kot je prikazano na spodnji sliki.



- V nabojnik se lahko naložijo do tri letala.
- Namerite katapult in potegnite ročaj, da ga napnete.
- Povlecite sprožilec in letalo bo poletelo skozi zrak.
- Pritisnite gumb za polnjenje nabojnika, da se naslednje letalo pripravi na vzlet.
- Ponovite prejšnje korake in se zabavajte.

#### OPOZORILA

- Ne ciljajte v druge ljudi. Letala lahko povzročijo poškodbe obraza ali oči.
- Izdelek uporabljajte samo za njegov predviden namen.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte izdelka na kakršenkoli način.
- Hranite stran od vročine in vlage.
- Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Vsebuje majhne dele.

#### GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.





Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.