

NAVODILA

MULTIFUNKCIJSKO LASERSKO VODILO ZA VRTANJE HOOVEX

VSEBINA PAKETA

- Vodilo za vrtanje
- Pokrov za prah

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Velikost: 250 × 95 × 50 mm
- Material: ABS
- Napajanje: 2 × AA, 3 × 1,5 V gumbna baterija (niso priložene)
- Domet laserja: 5 m
- Valovna dolžina laserja: 650 nm
- Maks. velikost svedra: 10 mm



SESTAVNI DELI



1. Laser
2. Libeli
3. Stikalo za laser
4. Gumb za prekinitev sesanja
5. Pokrov predalčka za AA baterije
6. Pokrov za zbiralnik prahu
7. Luknja za vrtanje
8. Stikalo za vklop/izklop
9. Prisesek
10. Pokrov predalčka za gumbne baterije
11. Pokrov za prah

UPORABA

- Odprite pokrov razdelka za AA baterije tako, da ga zavrtite v smeri urnega kazalca

(kot je prikazano na diagramu na pokrovu) in vanj vstavite dve bateriji AA. Prepričajte se, da so pravilno obrnjene.

- Obrnite napravo in odstranite pokrov predalčka za gumbne baterije. Vstavite 3 gumbne baterije 1,5 V in ga zaprite.
- Za uporabo naprave jo vklopite s stikalom za vklop/izklop ob strani.
- Uporabite stikalo za vklop ali izklop laserja, da vklopite ali izklopite laser.
- Postavite vodilo za vrtanje na ravno površino in ga pritisnite navzdol, da aktivirate sesanje. Prisesalo se bo na katero koli ravno površino. Pritisnite gumb na strani naprave, da prekinete sesanje.
- Prah, zbran pri vrtanju, se bo zbiral v predalu okoli vrtalne luknje. Pritisnite na straneh predala, da ga odprete in izpraznite.

OPOZORILA

- Izdelek uporabljajte samo za njegov predviden namen.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte izdelka na kakršenkoli način.
- Hranite stran od vročine in vlage.
- Hranite izven dosega otrok in živali.
- Prepričajte se, da orodje uporabljate samo v dobro osvetljenem in varnem okolju.
- Uporabljajte zaščitno opremo, kot so rokavice in zaščita za oči.

- Ne usmerjajte laserja v druge ljudi ali živali. Lahko povzroči trajne poškodbe oči.
- Po uporabi vedno očistite predal za zbiranje prahu.