

NAVODILA

LED DISKO LUČ SWAGGER

VSEBINA PAKETA

- Disko luč
- Daljinec
- Nosilec
- 2 plastična vijaka
- Napajalni USB kabel
- Navodila

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Baterija: 2000 mAh
- Napajanje daljinca: 3 V baterija CR2025
- Razdalja projiciranja: 5–15 m
- Teža: 400 g
- Dimenzije: 75 × 73 × 96 mm
- Material ohišja: plastika



UPORABA

- Z dvema priloženima plastičnima vijakoma privijete nosilec na disko luč. Nosilec lahko uporabite kot stojalo ali za pritrditev luči na strop.
- Nastavite kot projiciranja in zategnite vijaka, da preprečite premikanje.
- Za vklop naprave uporabite gumb za vklop na zadnji strani luči.
- Z gumbom "mode" na sprednji strani luči lahko preklapljate med različnimi svetlobnimi načini ali pa za upravljanje luči uporabite priloženi daljinec.
- Pred uporabo daljinca morate odstraniti plastično baterijsko zaščito.
- Za polnjenje luči priključite priloženi USB kabel v vtič na zadnji strani naprave.



1. Gumb za vklop/izklop
2. Zaustavitev motorja
3. Utripanje
4. 3 avtomatski svetlobni načini
5. 3 svetlobni načini, ki reagirajo na zvok
6. Rdeč in zelen laser
7. Rdeč laser
8. Zelen laser
9. Avtomatski način LED luči
10. Izbira barve LED luči
11. Časovnik (izberite čas delovanja disko luči – 1, 3, 6 ali 8 ur)


OPOZORILA

- Kadar luči ne uporabljate, jo vedno izklopite iz napajanja.
- Ne potaplajte izdelka v vodo.
- Ne glejte naravnost v luč. To lahko poškoduje vaš vid ali povzroči slepoto.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte izdelka na noben način.
- Hranite izven dosega otrok in ljubljencev.
- Pred vsako uporabo preverite, ali ima naprava kakršnekoli vidne poškodbe. Če je naprava poškodovana, je ne uporabljajte!

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.