

NAVODILA

MOŠKA URA ELORIAN

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE


- Teža: 135g
- Mehanizem: kvarčni
- Spredaj: trdo steklo
- Material: nerjaveče jeklo
- Vodoodporna: 3ATM / 30m
- Funkcija: ura, datum, štoparica
- Baterija: 1x LR44 (vključeno)
- Premer številčnice: 42 mm
- Debelina številčnice: 12 mm
- Širina pasu: 21 mm
- Dolžina pasu: 21cm

VODOODPORNOST

Ura je vodoodporna po standardu 3 ATM, ki omogoča:

- Odpornost proti škropljenju in dežju
- Odpornost na vsakdanjo rabo (umivanje rok)
- Ura ni primerna za tuširanje, plavanje ali potapljanje.

FUNKCIJE



A -> Gumb A

B -> Gumb B

1 -> Krona

2 -> Srednji položaj

3 -> Zunanji položaj

4 -> Koledar

5 -> Sekundna štoparica

6 -> Minutna štoparica

7 -> 24 ur

Poleg prikazovanja časa, ima ura tudi štoparico in prikazuje datum.

Kronometri so ves čas funkcionalni in samodejni, kar pomeni, da so nastavljeni enkrat in se nato povezano premikajo.

BATERIJA

Uro poganja ena baterija LR44, ki zdrži približno 1–1 ½ leta. Ko ura preneha teči, je čas, da jo zamenjate. To najbolje naredi lokalni urar. Če ročno uro odprete z neustrezno opremo, obstaja možnost, da bo izgubila vodoodpornost.

NASTAVITEV ČASA IN DATUMA

Nastavitev časa:

Če želite nastaviti analogni čas, uporabite krono na desni strani:

- Izvlecite krono (na desno)
- Zavrtite jo v smeri urinega kazalca
- Ko je ura nastavljena, potisnite krono navznoter (na levo)

Nastavitev datuma:

S krono določite datum kronometra:

- Potegnite jo v srednji položaj (ne povsem navzven, ampak samo na sredino)
- Zavrtite jo v smeri urinega kazalca
- Ko je datum določen, potisnite krono nazaj (na levo)

ŠTOPARICA

Pritisnite gumb A za zagon štoparice. Kazalec sekundne štoparice se začne premikati (60 sekund je enako 1 minuti na številčnici minutne štoparice), za zaustavitev ponovno pritisnite gumb A.

Ko je štoparica ustavljena, pritisnite gumb B, da ponastavite sekundno in minutno štoparico.

KRAJŠANJE KOVINSKEGA PASU


Prosimo, da vaš kovinski pas skrajša specialist. Nepravilna nastavitve pasu lahko povzroči razveljavitev garancije.



Za skrajšanje pasu z ostrim predmetom potisnite zatiče na strani. Upoštevajte puščice, ki so prikazane na zadnji strani kovinskega pasu. Ko je pas skrajšan (povezave odstranjene), zatiče preprosto potisnite nazaj na svoje mesto.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev, uveljavite jo lahko pri prodajalcu (pri nas), in sicer preko kontaktnih podatkov v spodnjem desnem kotu. Pošljite nam svojo številko naročila in datum nakupa.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
--	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.