

NAVODILA

ROČNI REZALNIK DELISLICE

VSEBINA PAKETA


- Varnostni ročaj
- Rezalnik
- Pladenj za živila

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Material: nerjaveče jeklo
- Velikost: 17 × 33 cm
- Dolžina rezila: 20 cm
- Teža: 2,5 kg
- Debelina rezanja: 0,3–15 mm



NAMESTITEV



1. Rezalnik postavite na ravno površino. Odstranite vijake na pladnju za živila in ga namestite na sredino rezalnika (videli boste dve luknji v kateri vstavite vijaka).
2. Privijte vijaka. Poskrbite, da sta trdno privita. Pomagajte si z zgornjo sliko.

NAVODILA ZA UPORABO

- Sestavljen rezalnik postavite na ravno delovno površino. Pritisnite na priseske, da se rezalnik ne bo premikal med delovanjem.
- Rezalnik lahko reže tudi zamrznjeno hrano. Hrano rahlo odtalite, če je pretrda za rezanje.
- Meso ali zelenjavo postavite na ploščad za živila, jo držite z varnostnim ročajem in narežite z

neprekinjenimi gibi. Potisnite hrano proti rezilo, da zagotovite enakomerne reze.

- Vedno uporabljajte varnostni ročaj za rezanje živil. Rezilo je zelo ostro in lahko resno poškoduje vas ali druge osebe.
- Če želite prilagoditi debelino rezanja, obrnite nastavitvene matice ob rezilu. Če jih obrnete v smeri urinega kazalca, bodo rezine tanjše. Če jih obrnete v nasprotni smeri pa debelejše. Obe strani prilagodite na enako debelino, da zagotovite enakomerno rezanje. En obrat matice pomeni 1 mm debeline.

VZDRŽEVANJE IN NEGA

- Rezalnik očistite po vsaki uporabi z vodo in čistilom za pomivanje posode. Bodite pozorni pri čiščenju rezila.
- Po čiščenju ga obrišite s suho krpo, da preprečite ostanke vode in nastanek madežev.
- Za mazanje rezila po vsakem pomivanju uporabite jedilno olje.
- Rezilo nabrusite tako, da odvijte matico na tečaju rezila, nato odstranite vodilo za nastavitve debeline in nabrusite rezilo. Ko končate z brušenjem, sestavite vse dele in spet privijte rezilo na tečaj.
- Ne pomivajte v pomivalnem stroju. To lahko povzroči poškodbe na rezilu in naredi rezilo topo.

OPOZORILA

- Pred rezanjem poskrbite, da bodo priseski držali rezalnik varno na mestu.
- Pri rezanju živil vedno uporabljajte varnostni ročaj.
- Vedno držite roke stran od rezila. Zelo je ostro in lahko povzroči hude poškodbe. Bodite pozorni pri uporabi rezalnika.
- Otroci in invalidi ne smejo upravljati rezalnika.
- Rezalnik uporabljajte le v dobro osvetljenem in čistem okolju.

