

## NAVODILA ZA UPORABO

### OTROŠKA PAMETNA URA JOYTOY

#### KOMPONENTE

- Pametna otroška ura JoyToy
- USB kabel

#### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Ime produkta: otroška pametna ura
- Model: G900S
- Ugodna temperatura za delovanje: 0°C do 40°C
- Izhodna napetost: 4.2 V




#### LASTNOSTI


- Svetilka
- SOS gumb za primere nevarnosti
- Poučne igrice za otroke
- Oddaljeni nadzor
- Vgrajeni mikrofoni za dvostransko komunikacijo
- Sledenje lokacije v realnem času
- Merilnik korakov
- Starši lahko nastavijo varnostno območje, ki opozori, ko je ura premaknjena izven nastavljenih lokacij
- Omogočite / onemogočite funkcije v skladu z vnaprej nastavljenim urnikom
- Sledite gibanju svojega otroka do 30 dni
- Tujci ne morejo klicati na pametno uro
- Budilka in opomniki
- Funkcija »Friends« omogoča deljenje ure in glasovnega klepeta s prijatelji
- Opozorilo o prazni bateriji
- Opcija oddaljenega izklopa naprave.

#### NAMESTITEV SIM KARTICE

1. Kupite oz. uporabite lokalno SIM kartico. Kartica SIM mora podpirati omrežje 2G in mora prikazovati identiteto klicatelja.



2. Kartico SIM vstavite tako, da odprete gumijasti pokrov in vstavite kartico SIM v režo. Medtem ko vstavljate kartico SIM, mora biti naprava izključena.
3. Ponovno zaženite uro, po tem, ko vstavite kartico SIM v režo. Po začetnem signalu lahko začnete uporabljati uro, tako da sledite nadaljnjim navodilom.




#### UPORABA APLIKACIJE

Prenesite aplikacijo SeTracker na vašo napravo.

1. Aplikacijo lahko prenesete in namestite s skeniranjem QR kode v meniju »APP DOWNLOAD« na otroški pametni uri ali s skeniranjem spodnje QR kode:



2. Aplikacijo lahko najdete in iščete pod imenom »SeTracker« v trgovini GooglePlay ali Apple Store-u.



## REGISTRACIJA


Ko je aplikacija nameščena na pametnem telefonu, se lahko registrirate tako, da ustvarite svoj osebni račun.

Za registracijo sledite korakom, ki jih določa aplikacija. Za nastavitve računa potrebujete registracijsko kodo, ki jo najdete na zadnji strani pametne ure - na nalepki z majhno QR kodo (ni številka IMEI!).

Ko je registracija zaključena, se lahko prijavite v svoj račun in dokončate nastavitve.

## KLICANJE

V meniju izberite »Phone book«. Meni lahko izberete tako, da na zaslonu pomaknete prst v levo ali v desno. Prikazale se bodo številke, ki ste jih



shranili v aplikaciji. Izberite telefonsko številko, ki jo želite poklicati.

Dolgo pritisnite tipko 2, da pokličete tri shranjene SOS številke eno za drugo. Če prva številka ne bo odgovorila, bo ura klicala drugo številko in kasneje še tretjo številko. Za preklic kratkega klica pritisnite tipko 2.



## SVETILKA

Dvakrat pritisnite tipko 1 za vključitev svetilke. Enkrat pritisni tipko 1 za izključitev svetilke.

Svetilko lahko vključite in izključite tudi znotraj aplikacije.

## SENZOR PROTI IZGUBI

Pametna ura ima vgrajen senzor proti izgubi, ki lahko pošlje sporočilo na vaš pametni telefon, ko ura ni več na otrokovem zapestju.

## LOKACIJA

Vključite pametno uro in se prepričajte, da sprejema signal iz mobilnega omrežja.

Odprite zemljevid v aplikaciji in kliknite "Location". V realnem času se bo prikazala lokacija pametne ure.

## OPOMBE:

- Pametna ura deluje samo v 2G GSM omrežju, operativna frekvenca SIM kartice je GSM850 / 900/1800 / 1900MHZ
- Ura deluje z aplikacijo "SeTracker"

## GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
--	--

---

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.