

NAVODILA


GRELNIK S SKODELICO CAELIS

VSEBINA PAKETA


- Grelna enota
- Skodelica
- Žlica
- Pokrov

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Material: plastika, keramika, steklo
- Velikost grelna enote: 16,5 × 12 × 2 cm
- Velikost skodelice: 8 × 10 cm
- Dolžina napajalnega kabla: 65 cm
- Prostornina skodelice: 400 ml
- Nazivna moč: 16 W
- Nazivna napetost: 220 V ~50 Hz



SESTAVNI DELI



1. Žlica
2. Pokrov
3. Skodelica
4. Dno skodelice
5. Napajalni kabel
6. Grelni element
7. Kontrolna lučka
8. Stikalo za vklop/izklop
9. Nedrseča nogica

NAVODILA ZA UPORABO

- Pred prvo uporabo operite skodelico, pokrov in žlico.
- Grelno enoto priključite v električno vtičnico in postavite skodelico na grelni element.
- Stikalo za VKLOP/IZKLOP sproži teža skodelice.
- Kontrolna lučka se prižge, ko grelna enota deluje.
- Naprava se segreje do 55 °C in ohranja vašo pijačo toplo.
- Naprava se samodejno izklopi, ko odstranite skodelico.
- Kadar izdelka ne uporabljate, izključite napajalni kabel.

VZDRŽEVANJE IN NEGA



- Skodelica, pokrov in žlica so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.
- Grelno površino lahko očistite z vlažno krpo. Nato jo obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte detergentov.

OPOZORILO

- Ne dotikajte se grelnega elementa, medtem ko deluje.
- Pred rokovanjem z izdelkom počakajte, da se grelni element ohladi.
- Uporabljajte samo s priloženo skodelico.
- Hranite izven dosega otrok in živali.

- Vedno izključite napajalni kabel, kadar izdelka ne uporabljate.
- Ne uporabljajte, če je grelna enota kakor koli poškodovana.
- Ne prekrivajte grelnega elementa.
- Vedno postavite na plosko in vodoravno podlago.
- Grelne enote ne izpostavljajte vodi ali vlagi.



 	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEE0. Simbol OEE0 je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0). Namenjen je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
--	--