

NAVODILA

RECON KAMERA ZA SNEMANJE DIVJIH ŽIVALI

VSEBINA PAKETA


- Kamera
- Pritrdilni trak
- Polnilni kabel
- USB v MicroSD adapter
- Navodila

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Senzor: 3 MP CMOS barvni senzor
- Ločljivost fotografij: 12 MP
- Ločljivost videa: 1080p full HD @ 25 fps
- Vidni kot objektiv: 120°
- Domet sensorja: 15 m
- MAX MicroSD velikost: 32 GB (ni priložena)
- Napajanje: 4 × AA baterija (niso priložene)
- Vodoodpornost: IP56
- Čas pripravljenosti: 12 mesecev
- Velikost: 55 × 90 × 135 mm
- Teža: 160 g



SESTAVNI DELI



1. Predalček za baterijo 1
2. Micro-USB reža za napajanje
3. Reža MicroSD
4. Stikalo za vklop/izklop
5. Predalček za baterijo 2
6. Vijak za zaklepanje

KAKO NAMESTITI BATERIJE

- Odprite pokrovček na dnu kamere tako, da odvijete vijak za zaklepanje.
- Pritisnite na pokrov razdelka za baterije, da ga odprete.
- V vsako režo vstavite dve bateriji AA (niso priložene).

- Preverite polarnost. Napisana je na kovinskem delu pokrova razdelka za baterije.
- Zaprite pokrov.

KAKO NASTAVITI KAMERO

- V režo vstavite MicroSD kartico (ni priložena).
- Vstavite baterije ali priključite kabel Micro-USB na napajalnik na dnu kamere – uporabite gumijasti pokrovček.
- S priloženim trakom kamero pritrдите na zeleno mesto.
- Vklopite fotoaparata s stikalom za VKLOP/IZKLOP.
- Kamera bo posnela 3 slike in posnela 10 sekund videa vsakič, ko senzorji zaznajo gibanje v območju zaznavanja.
- Kamera vstopi v stanje pripravljenosti, dokler naslednjič senzor ne zazna gibanja. V stanju pripravljenosti lahko ostane do 12 mesecev.
- Če želite nastaviti čas in datum snemanja, odprite besedilni dokument v računalniku in vnesite trenutni datum in čas v tej obliki zapisa: 2020-11-11 12:59:59 332Y. Preimenujte datoteko v time.txt in jo shranite na MicroSD kartico, ki jo boste uporabljali v kameri.

OPOZORILA

- Izdelek uporabljajte samo za njegov predviden namen.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte izdelka na kakršenkoli način.

- Izdelek lahko deluje le pri temperaturah od -10 do 70 °C.
- Ne potaplajte kamere v vodo.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.