

NAVODILA ZA UPORABO

NOTRANJA HDTV ANTENA

VSEBINA PAKETA

- Antena
- Koaksialen bakren kabel z ANT/IN priključkom

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Tip priključnega kabla: Koaksialen kabel
- Dolžina kabla: 3 m
- Material kabla: Baker
- Domet: 80 km
- Frekvenčni razpon: HF (127–240 Mhz) / UHF (470–860 Mhz)



PRINCIP DELOVANJA

Kovinske žice znotraj prevodne plastike prestrežejo radio in satelitske signale in jih pošljejo televiziji po koaksialnem bakrenem kablu.

Antena potrebuje ojačevalec signala za optimalno delovanje.


KOMPONENTE



- (1) Antena
- (2) Koaksialen bakren kabel
- (3) ANT/IN priključek in adapter
- (4) Lepilni trak

NASTAVITEV ANTENE

- Vključite konec koaksialnega kabla v ANT/IN priključek na vašem digitalnem pretvorniku / DBV-T sprejemniku / STB komunikatorju / televizorju.



- Postavite anteno blizu okna ali na visok položaj za najboljši signal.
- V meniju vaše televizije ali STB komunikatorja nastavite način sprejemnika na »antenna« ali »air« (za več informacij se obrnite na navodila za uporabo vašega televizorja)
- Potem v meniju televizije ali STB komunikatorja poiščite nove programe s funkcijo »scan« (običajno auto-program, auto-scan, channel search ali channel scan)
- Opomba: Če imate slab signal, anteno postavite na visoko mesto in ob okno. Prav tako priporočamo uporabo ojačevalca.
- Vaša notranja HDTV antena je sedaj nastavljena in lahko jo pritrdite na njeno mesto z lepilnimi trakovi na zadnji strani antene.

NASVETI ZA BOLJŠI SIGNAL

- Anteno namestite na najvišje možno mesto, da se izognete vsem morebitnim oviram na poti med oddajnikom in anteno.
- Če je to mogoče, namestite anteno čim bližje okna.
- Anteno odmaknite od potencialnih motilcev signala, kot so mikrovalovne pečice in klimatske naprave.
- Vsakič, ko postavite anteno na novo mesto, ponovno poiščite nove kanale s funkcijo »scan« na vašem televizorju ali STB komunikatorju.
- Testirajte signal na več lokacijah, da določite najboljše mesto za postavitev.
- Ta antena je namenjena notranji uporabi. Ne namestite je izven stanovanja!
- Prepričajte se, da imate HD sprejemnik, drugače antena ne bo zaznala HD kanalov.


OPOZORILA

- Antene ne nameščajte na ljudi ali živali.
- Ne polivajte ali potaplajte v vodo in ne izpostavljajte produkta odprtemu ognju ali visokim temperaturam.
- Ne režite kablov zaradi nevarnosti električnega šoka.
- Ni primerno za otroke.
- Kabel speljite na varnem mestu, da preprečite spotikanje.
- Med priklopljanjem kablov pazite, da si ne priščipnete prstov.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.