

### URA LUMINANCE

#### Z GIBANJEM DO POLNJENJA

Uro Luminance krasi mehanizem, ki omogoča, da se ura samodejno polni s pomočjo kinetične energije. Zato je ura idealna za vse, ki ste aktivni ali pa prisegate na klasične mehanske ure.

#### PRVA UPORABA

Namestite ročno uro in krožite z zapestjem vsaj 30 sekund, da sprožite mehanizem.

Ura se lahko navija tudi ročno z vrtenjem krone.

Priporočljivo je, da vsak dan pred spanjem ponovite 30-sekundno kroženje ali pa uro navijete ročno. Zlasti je zaželeno, da to ponovite vsak večer v prvem tednu po nakupu.

Samonastavljiva mehanska ura se lahko zaustavi ali pa se zdi, da kazalci tečejo počasi. Pri tem največkrat ne gre za mehansko okvaro ali napako, temveč predstavlja nezadostno gibanje zapestja in s tem pomanjkanje kinetične energije.



Za povečanje rezerve kinetične energije je priporočljivo, da nosite uro 8 ur dnevno z aktivnim gibanjem.

Če se ure ne uporablja daljše časovno obdobje je zaželeno, da z 30 sekundnim kroženjem ponovno sprožite mehanizem.

#### NASTAVLJANJE ČASA

Pazljivo potegnite ven krono in jo obračajte v smeri urinega kazalca ali v obratni smeri vse dokler ne nastavite zaželen čas. Ko je le-ta nastavljen potisnite krono nazaj v prvotni položaj

Da bi ohranili natančen čas nosite to uro dnevno.

Na luneti ure je natisnjen tahimeter, s katerim lahko merite hitrost objekta.

#### POMEMBNO

Odstranite uro iz zapestja pri težjih opravilih ali ekstremnih športih.

Ura Luminance ni vodoodporna.

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.