

## NAVODILA

### ODSTRANJEVALEC DLAČIČ

#### VSEBINA

Epilator s pokrovčkom

Glava Sensa-Light

Glava Microfoil

Ščetka za čiščenje

Polnilni kabel



#### LASTNOSTI

Glava Sensa-Light:

- Med uporabo te glave bo epilator začel delovati, ko boste vzpostavili stik s kožo.
- Nežno drsite z glavo enote vzdolž kože v nasprotni smeri rasti las pod kotom 45 °.
- Pomembno: NE uporabljajte pod kotom 90 ° / naravnost navzgor in navzdol.
- Pomembno: NE uporabljajte prekomernega pritiska med uporabo, da ne bi poškodovali kože ali glave enote. Prekinite uporabo, če se pojavi kakršno koli draženje kože.



Glava Microfoil:

- Uporablja se za kratke dlačice ali popravke.
- Za najboljše rezultate držite enoto naravnost navzgor in navzdol (kot 90 ° - za razliko od glave Sensa-Light) in rahlo pritiskajte.



Pred prvo uporabo napravo napolnite. Če želite napravo vklopiti, preklopite gumb na DESNO (kot je prikazano na spodnji sliki).


Za izklop naprave preklopite gumb na levo.

#### MENJAVA GLAV

Če želite zamenjati glavo, palce postavite na zadnjo stran enote. Nežno potisnite v smeri puščice – naprej in navzgor.



Pravilno poravnajte novo glavo in jo pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite klika.



#### UPORABA IN VZDRŽEVANJE

- Naprave ne uporabljajte pod tušem, ob vodi ali v vlažni sobi.

- Ne izpirajte glave pod vodo. Za čiščenje glave uporabite ščetko za čiščenje, ko je naprava izključena.
- Ko naprave ne uporabljate jo hranite na suhem mestu.
- Za najboljše delovanje, naprave ne uporabljajte med polnjenjem.
- Glavo lahko namažete z eno do dve kapljici mineralnega / otroškega olja.

#### POLNLENJE

Pred prvo uporabo morate napravo v celoti napolniti. Polnjenje bo trajalo približno 2 uri in pol.

Med polnjenjem bo svetila RDEČA LUČKA.

ZELENA LUČKA se prižge, ko je naprava popolnoma napolnjena, medtem ko je polnilnik še vedno priključen na napravo.

Popolnoma napolnjena baterija vam omogoča uporabo naprave približno 60 minut.



Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.