

NAVODILA

SOLARNI LOVILEC INSEKTOV


VSEBINA

- Solarni lovilec insektov
- Navodila

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Material: ABS + Metal
- Barva svetlobe: modra
- Baterija: 600mAh vgrajena litijeva baterija
- Vrsta stikala: tlačno
- Velikost: 10*4.5cm
- Čas delovanja: 8 ur
- Teža: 145g

UPORABA



- (1) Stikalo
- (2) UV modra lučka
- (3) Elektrificirana žica
- (4) Močen prisesek
- (5) Solarni panel

Ta naprava se prisesa na vaša okna, da lahko preko solarnega panela polni integrirano baterijo na sončni svetlobi. Poganja ga sončna energija. Ko je naprava vključena se modra LED lučka ponoči samodejno prižge in aktivira električno žico na kovinski rešetki. Modra luč privlači leteče žuželke in električna žica jih ubije.

NAVODILA

Prva uporaba:

1. Enoto postavite v položaj "ON" (VKLOP) tako, da držite rdeči gumb in obračate sprednji pokrov dokler rdeč gumb ni pokrit s kvadratnim plastičnim delom na vrhu.
2. Napravo pritrdite na notranje okno, kjer čez dan prejme sončno svetlobo. V nočnem času se modra lučka samodejno vklopi in električna žica postane aktivna.

VZDRŽEVANJE

Žuželke je treba redno odstranjevati iz naprave.

Sledite tem korakom:

1. Zavrtite sprednji pokrov, dokler ne poravnate 2 puščici blizu gumba za vklop. To izklopi električno napetost.
2. Povlecite sprednji pokrov stran od enote, da odkrijete kovinsko rešetko.
3. Kovinska rešetka je zdaj dostopna in jo je mogoče očistiti s čopičem ali mehko krtačo. Prepričajte se, da so odstranjene vse žuželke, da ne preobremenite baterije.
4. Vzdrževanje je treba izvajati po potrebi, da na kovinski mreži ni žuželk.

POMEMBNO

Opozorilo: Nikoli se ne dotikajte kovinske mreže na napravi s prsti ali s kakim drugim predmetom. Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in za njo veljajo običajna varnostna opozorila.

Opozorilo: NE ZMOČITE NAPRAVE. DRŽITE JO STRAN OD VODE IN TOPLOTE. Pred čiščenjem napravo izklopite.

- Hranite izven dosega otrok.
- Ta izdelek lahko uporabljate zunaj, vendar upoštevajte, da enota ni vodoodporna in zato je ne smete pustiti v dežju. (stran od pršenja vode).
- Ne uporabljajte v hlevih in podobnih prostorih.
- Ne uporabljajte na mestih, kjer je verjetna prisotnost vnetljivih hlapov ali eksplozivnega prahu.
- Enoto očistite vseh insektov, kadar koli menite, da je to potrebno ali vsaj enkrat na teden.


Ta naprava ima življenjsko dobo 2 leti. Vendar pa lahko podaljšate življenjsko dobo z zamenjavo notranje baterije z novo napolnivo baterijo 600mAh. Zamenjavo naj opravi izkušen mojster.

- Električni pripomočki zahtevajo posebno pozornost in morajo biti vedno nadzorovani.
- Uporabnik jih mora servisirati in/ali redno pregledovati.
- Če ima naprava okvaro ali se nenavadno pregreva, je ne smete uporabljati in jo morate poslati k pooblaščenemu servisnemu centru ali k vašemu prodajalcu.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) s poslabšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam, ki nimajo izkušenj in/ali znanja, razen če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo

varnost, ali če prejme navodila o uporabi od njih.

- Ta izdelek je namenjen samo za zasebno uporabo.



| | |
|---|---|
|  | <p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO.</p> <p>Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU <i>2012/19/EU</i> o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p> |
|---|---|

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.