

## NAVODILA

### TELESKOPSKA ČAROBNA PALICA JUMMPY

#### VSEBINA PAKETA

- Teleskopska palica

#### TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dolžina zložene palice: 6,5 cm
- Dolžina raztegnjene palice: 110 cm
- Teža: 180 g
- Material: nerjaveče jeklo



#### UPORABA

- Zloženo teleskopsko palico previdno vzemite iz škatlice.
- Z dlanjo trdno primite zloženo palico in s palcem potisnite kovinski konec na eni strani palice, da zatič na drugi strani izskoči. Palca še ne sprostite!
- Držite zloženo palico v vodoravnem položaju in se prepričajte, da je območje okoli vas prosto.
- Zdaj istočasno sprostite palec in za trenutek odprite dlan, da se palica popolnoma raztegne, ter takoj ujemite raztegnjeno palico. Palica se raztegne v trenutku.
- Če želite palico zložiti, položite tanjši konec palice na tla ali mizo in z eno roko primite debelejši konec.
- Debelejši konec palice potiskajte proti tanjšemu koncu, medtem ko z drugo roko vrtite palico tik pod roko, ki potiska palico navzdol.
- Ko je palica popolnoma zložena, potisnite zatič v prvotni položaj in s tem preprečite, da bi se palica zopet raztegnila.

#### OPOZORILA

- Izdelek je rekvizit za odrasle in ni primeren za otroke.
- Pri uporabi nosite rokavice.
- Izdelek se raztegne z veliko silo. Bodite previdni, ko raztegujete in zlagate palico.
- Med uporabo palice nikoli ne usmerjajte v ljudi ali živali.
- Med neuporabo shranjujte palico v raztegnjenem položaju.
- Izdelek uporabljajte samo za predviden namen.
- Izdelka ne spreminjajte na noben način.
- Hranite stran od otrok in živali.

#### GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

