

NAVODILA

BREŽIČNE SLUŠALKE ULTRASOUND

VSEBINA PAKETA

- Brežične slušalke
- USB polnilni kabel
- Polnilna postaja
- Dodatni čepki
- Navodila

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Nazivna napetost: 5 V DC
- Zmogljivost baterije slušalk: 50 mAh
- Velikost zvočnika: 8 mm
- Teža (slušalke + polnilna postaja): 94 g
- Bluetooth domet: 10 m
- Bluetooth različica: 5.1



POLNENJE

- Za polnjenje polnilne postaje priključite USB polnilni kabel v IN priključek na postaji, drugi konec kabla pa priključite v računalnik ali telefonski polnilec.
- Indikatorska številka na polnilni postaji bo začela utripati.
- Polnilna postaja je polna, ko indikatorska številka doseže 100.
- Slušalke napolnite tako, da jih vstavite v polnilno postajo.
- Indikatorske lučke nad slušalkami prikazujejo nivo baterije slušalk.
- Pred prvo uporabo slušalke do konca napolnite.

UPORABA

○ VKLOP IN IZKLOP SLUŠALK

- Slušalke se samodejno vklopijo, ko jih odstranite iz polnilne postaje in izklopijo, ko jih ponovno namestite v postajo.
- Vključite in izklopite jih lahko tudi tako, da 3 sekunde pridržite gumb na dotik na slušalkah.

○ SEZNANJANJE

- Slušalke so med seboj že seznanjene. Če se kadarkoli razvežejo jih lahko ponovno seznanite tako, da jih izklopite in istočasno pritisnete in pridržite gumb na dotik na obeh slušalkah vsaj 10 sekund.
- S telefonom ali drugo napravo jih povežete tako, da v nastavitvah naprave vklopite Bluetooth povezavo. Povežite se z napravo F9. Slušalke so nato pripravljene na uporabo.
- Potem, ko so slušalke seznanjene z napravo se bodo samodejno povezale, ko vklopite Bluetooth povezavo v napravi.

○ FUNKCIJE

- Pritisnite gumb na dotik enkrat, da predvajate ali prekinete predvajanje predstavnosti.
- Pritisnite in pridržite gumb na dotik, da vklopite SIRI ali Googleov zvočni ukaz.
- Dvakrat pritisnite gumb na dotik na desni slušalki za predvajanje naslednje skladbe. Dvakrat pritisnite gumb na dotik na levi slušalki za predvajanje prejšnje skladbe.
- Sprejmite dohodni klic s pritiskom na gumb na dotik.
- Pritisnite in pridržite gumb na dotik vsaj 3 sekunde, da zavrnete dohodni klic.



OPOZORILA

- Znova napolnite slušalke in polnilno postajo po daljšem obdobju neuporabe.
- Ne izpostavljajte vročini, odprtemu ognju, vlagi ali vodi.
- Za polnjenje uporabljajte le priloženi USB kabel.
- Ne razstavljajte ali spreminjajte na kakršenkoli način.
- Ne izpostavljajte izrednim temperaturam (-10–55 °C)
- Slušalke vedno hranite v polnilni postaji.
- Slušalke čistite le z mehko suho krpo.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



 	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
--	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.