

NAVODILA

STRIŽNIK ZA LASE + BRIVNIK SET

VSEBINA PAKETA

- 1x strižnik za lase
- 1x brivnik
- 1x mehka torbica
- 1x AC adapter (220V)
- 2x glavnik z vodilom
- 1x čopič za čiščenje
- 1x glavnik
- 1x navodila
- 1x olje za vzdrževanje

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Velikost strižnika: 185 x 45 x 40mm
- Velikost brivnika: 155x65x56mm
- Barva: srebrna
- Način napajanja: akumulatorska baterija, AC napajanje.
- Vir napajanja: AC adapter - AC220V Lahko se uporablja predvsem v evropskih državah!
- Delovni čas: 5 urna polnitev zadostuje za 30 minut striženja, polno polnjenje (8-12ur) zadostuje za 50 minut striženja

PRED PRVO UPORABO

Pred prvo uporabo mora biti strižnik za lase oziroma brivnik popolnoma napolnjen.

1. Stikalo za vklop/izklop potisnite navzdol.
2. Vtič adapterja vstavite v napajalni vtič na strižniku ali brivniku
3. Adapter priključite v električno vtičnico.

Lučka se bo izklopila, ko bo baterija za polnjenje popolnoma napolnjena.



UPORABA

- (1) Strižna glava
- (2) Snemljivo rezilo
- (3) Krmilno kolo za dolžino reza
- (4) Stikalo za vklop/izklop
- (5) Kontrolna lučka/nadzor polnjenja
- (6) Napajalni vtič za glavni adapter
- (7) Zložljiv prirezovalnik
- (8) Tri floating loop brivna glava

NAVODILA

○ NASVETI ZA UPORABO

Pri striženju morajo biti lasje čisti in suhi.

Strizite le manjše dele las.

Lase strizite postopno z uporabo nastavitve bližine glavnika z vodilom, dokler ne dosežete zelene dolžine. Strižna glava se bo zagostila, če boste poskušali prehitro odrezati preveč las. Preden začnete striženje, naj aparat za kratek čas deluje.

Brivna glava (delovanje brez dodatkov) vam omogoča fino obrezovanje brade, tudi na težko dostopnih mestih tako na vratu, kot tudi v območju senc.

○ GLAVNIK Z VODILOM

Uporabite glavnik z vodilom za enakomerno krajšanje las na dolžino 3 - 15 mm.

Za nastavitve želene dolžine zavrtite krmilno kolesce za rezanje.

○ OBLIKOVANJE BRADE IN BRITJE VRATU

Oblikovanje brade in britje vratu izvajajte brez dodatkov.

1. Odstranite priključek.
2. Naravnajte rezalno glavo pod majhnim kotom vzdolž vaše kože brez pritiska.

○ ČIŠČENJE IN NEGA

1. Odstranite nastavek za glavnik.
2. Brivno glavo pritisnite nazaj in jo odstranite.
3. Očistite prostor za brivno glavo (območje za brivno glavo, ko je bil odstranjen)
4. Znova vstavite brivno glavo, tako da vstavite zaponko brivne glave v utor ohišja.
5. Brivno glavo potisnite nazaj v ohišje, dokler ne zaslišite klika.
6. Mokro/suho čiščenje. Za uporabo pri tuširanju in enostavno čiščenje.

○ MAZANJE BRIVNE GLAVE Z OLJEM

Brivno glavo občasno namažite, če jo uporabljate redno. Uporabite olje, ki ne razjeda, na primer olje za šivalne stroje.

1. Odstranite nastavek za glavnikom.
2. Med rezalne zobe nanosite eno do dve kapljici olja.
3. Krmilnik za kratek čas vključite in nato ponovno izključite, da se olje razporedi.
4. Odstranite odvečno olje, tako da ga obrišete s krpo.

○ MENJAVA BRIVNE GLAVE

Uporabljajte samo originalne dodatke. Dodatki, kot so brivna glava, adapter in nastavki, so na voljo v specializiranih trgovinah. Brivne glave nikoli ne poskušajte naostriti sami.

Zamenjajte brivno glavo, kot je opisano v poglavju »Čiščenje in nega« brivne glave.

POMEMBNO

○ NAMENJENA UPORABA

Ta strižnik za lase je zasnovan tako, da skrajša in obreže lase in brado. Strižnika ne uporabljajte za rezanje umetnih las.

○ NEVARNOSTI ZA OTROKE

Otroci naj ne bodo v bližini tega izdelka, ker pogosto slabo ocenijo tveganja pri ravnanju z električno opremo. Obstaja velika nevarnost, da se poškodujejo z ostro brivno glavo.

Majhni deli so zelo nevarni pri zaužitju. Zato držite strižnik za lase in dodatke izven dosega dojenčkov.

○ ELEKTRIČNE NEVARNOSTI

Brivno glavo očistite tako, da jo izperete pod vodo iz pipe. Vendar pa se strižnik za lase ne sme potopiti v vodo. Napajalni kabel in adapter ne smeta priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami, saj obstaja nevarnost električnega udara. Zato nikoli ne uporabljajte strižnika za lase nad napolnjenim umivalnikom ali med kopeljo.

Če strižnik ali polnilna postaja pade v vodo, takoj izvlecite adapter iz vtičnice.

Strižnik odklopite, če ga ne nameravate uporabljati daljši, čas če se strižnik pokvari med uporabo, med nevihtami in med čiščenjem.

Ne uporabljajte, če je strižnik poškodovan ali če je poškodovan napajalni kabel ali adapter.

Naprave ne poskušajte odpreti. Popravila na strižniku, napajalnem kablu ali adapterju opravite samo pri pooblaščenem prodajalcu. Neustrezna popravila lahko uporabnika izpostavijo precejšnjim nevarnostim.

Uporabljajte strižnik samo s priloženim adapterjem ali adapterjem z enakimi tehničnimi lastnostmi, sicer se lahko naprava poškoduje.

Adapter priključite samo v pravilno vgrajeno vtičnico 220V ~ 50Hz.

Strižnika nikoli ne izpostavljajte daljši čas temperaturam pod -10°C ali višjim od +40°C.

Aparat vključuje dvojni akumulatorski paket. Akumulatorski paket se ne sme razstaviti, izpostaviti odprtemu ognju ali kratkemu stiku.

Aparata ne uporabljajte, če je priključek poškodovan.

Brivna glava je zelo ostra. Bodite zelo previdni pri uporabi aparata brez nastavka.

ODSTRANITEV NAPRAVE


Embalažo zavržite na ustrezen način. Če želite odstraniti aparat, odvijte vijake in odstranite dvojni

akumulatorski paket. S tem se aparat uniči. Za shranjevanje akumulatorskih baterij v trgovinah, ki jih prodajajo, ali javnih zbiralnih mest, so predvidene posebne zbiralne škatle. Druge dele aparata lahko odstranite v skladu z veljavnimi predpisi. Podrobnosti so na voljo pri vaši lokalni skupnosti.

○ ODSTRANITEV BATERIJE

1. Baterija, ki se uporablja v brivniku, vsebuje material, ki lahko onesnaži okolje. Če morate brivnik zavreči, najprej odstranite baterijo in jo odnesite na ustrezna mesta za zbiranje.
2. Pred razstavljanjem baterije z orodjem morate izključiti napajanje aparata. Poskrbite, da v bateriji ni preostale energije. Če je preostala električna energija, vklopite brivnik, dokler se motor ne ustavi.
3. Baterijo lahko tudi odstranite iz brivnika sami. To je enostavno. Odvijte zadnji pokrov z izvijačem in odstranite baterijo s pomočjo električnega likalnika.

Ko odstranite baterijo, brivnika in polnilnega kabla ne priključujte v električno vtičnico.



Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.