

NAVODILA

INTERAKTIVEN ŽEPNI ROBOTEK MINIBOT

VSEBINA PAKETA


- Robotek MiniBot
- Navodila

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napajanje: 1,5 V AAA baterija
- Material: ABS
- Velikost: 85 × 65 × 50 mm



SESTAVNI DELI



1. Gumb za glasbo in ples
2. Stikalo za vklop/izklop
3. Gumb za spreminjanje glasu in povratni govor
4. Razdelek za baterijo

UPORABA

- Odprite razdelek za baterijo na hrbtu robotka in vstavite eno AAA baterijo. Prepričajte se, da je baterija pravilno vstavljena.
- Potem, ko baterijo vstavite zaprite pokrov razdelka za baterijo.
- Vklopite robotka z uporabo stikala za vklop/izklop na vrhu njegove glave.
- Za uporabo robotkovih različnih funkcij pritisnite gumb na njegovi glavi.
- S pritiskom na desni gumb bo robotek ponavljal vaše besede z robotskim glasom.
- S pritiskom na levi gumb bo robotek zaigral pesem in zaplesal.

- Robotek se odziva na naslednje glasovne ukaze v angleškem jeziku:
 - "Hello!"
 - "Where are you from?"
 - "I love you!"
 - "Do you like school?"
 - "Tell me a story!"
 - "Dance for me!"
 - "Goodbye!"
- Preizkusite vse glasovne ukaze.
- Pritisnite katerikoli gumb na robotkovi glavi med delovanjem in robotek se bo ustavil in poslušal vaš naslednji ukaz.
- Če robotek 45 sekund ne prejme ukaza bo zaspal. Prebudite ga s pritiskom na enega izmed gumbov na glavi.

OPOZORILA


- Ni primerno za otroke do 3 leta starosti. Nevarnost zadušitve z majhnimi delci.
- Ne potaplajte pod vodo.
- Brišite le s čisto in suho krpo.
- Izklopite in odstranite baterije kadar ni v uporabi.
- Ne razstavljajte ali spreminjajte na kakršenkoli način.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na

elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.