

NAVODILA ZA UPORABO

MOŠKA URA TEMPEST

TEHNIČNE LASTNOSTI


- Teža: 100,6 g
- Mehanizem: kvarčni
- Steklo: Hardlex
- Materiali: nerjaveče jeklo, zlitina
- Material paščka: usnje
- Vodoodpornost: 3ATM / 30m
- Funkcije: ura, datum, štoparica
- Baterija: 1× SR626SW (priložena)
- Premer številčnice: 54mm
- Debelina številčnice: 14mm
- Širina paščka: 24mm
- Dolžina paščka: 24cm

VODOODPORNOST

Ura je vodoodporna v skladu s standardom 3 ATM, ki zagotavlja:

- odpornost proti škropljenju in dežju,
- odpornost na vsakodnevno uporabo (umivanje rok),
- ura ni primerna za tuširanje, plavanje ali potapljanje.

FUNCTIONS



- 1 → Urni kazalec
- 2 → Minutni kazalec
- 3 → Gumb A
- 4 → Krona
- 5 → 24 urni format
- 6 → Gumb B
- 7 → Datum
- 8 → Štoparica – sekunde
- 9 → Sekundi kazalec
- 10 → Štoparica – minute

Poleg prikazovanja časa ima ura tudi štoparico in prikazuje datum.

Kronometri so ves čas funkcionalni in samodejni, kar pomeni, da so nastavljeni enkrat in se nato povezano premikajo.

BATERIJA

Uro poganja baterija SR626SW, ki zdrži približno 1–1 ½ leta. Ko ura preneha teči, je čas, da jo zamenjate. To najbolje naredi lokalni urar. Če ročno uro odprete z neustrezno opremo, obstaja možnost, da bo izgubila vodoodpornost.

NASTAVITEV ČASA IN DATUMA

*** Pred spreminjanjem časa se prepričajte, da so kronometri ustavljeni.**

1. Krono izvlcite desno v položaj 1.
2. Vrtite v smeri urinega kazalca, dokler se ne prikaže tekoči datum.
3. Krono izvlcite v položaj 2 in kazalci se bodo ustavili. Z vrtenjem krone kazalce nastavite na ustrezno uro (pazite na pravilni 12/24 urni format).

*** Ko je krona v drugi poziciji, ne pritiskajte gumbov. V nasprotnem primeru se bodo začeli premikati kronometri.**

4. Krono potisnite nazaj, ko se sekunde na uri po kateri se z gledujete, ujema s sekundami na uri Tempest.


* Časa ne nastavlajte med 21.00 in 1.00 uro, saj to lahko povzroči, da se datumski kazalec ne premakne pravilno. Če je uro vseeno potrebno nastaviti v tem intervalu, kazalce najprej nastavite izven opisanega intervala, nastavite datum in kazalce še enkrat nastavite, tokrat na ustrezen čas znotraj opisanega intervala.

ŠTOPARICA

- Številčnici za štoparico sta ločeni od glavne številčnice in kazalcev.
- Izmerjeni čas je omejen na 60 minut.
- Štoparica je natančna na desetinko sekunde. Skupaj s sekundno številčnico se prične premikati tudi minutna številčnica štoparice.


Standardno merjenje (npr. tek na 100 m)

Pritisnite na gumb v naslednjem zaporedju:



GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev, uveljavite jo lahko pri prodajalcu (pri nas), in sicer preko kontaktnih podatkov v spodnjem desnem kotu. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa.



Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.