

NAVODILA

ELEGANTNA PAMETNA URA APOLLO

VSEBINA PAKETA

- Pametna ura Apollo
- USB kabel
- Navodila

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Velikost izdelka: 43 * 12,5mm
- Teža izdelka: 55 g
- Material traku: TPU
- Material ohišja: aluminij
- Barva: črna, siva, modra, roza
- Velikost zaslona: 39,1mm
- Ločljivost zaslona: 240x240px
- Vrsta zaslona: IPS
- Kapaciteta baterije: 280mAh
- Vrsta baterije: litij polimer
- Polnilna vrata: mikro USB
- Delovne temperature: 10 ° C - 50 ° C
- Sistemska združljivost: Android in iOS telefoni
- Zahteve OS: Android 4.3 in novejša različica, iOS 7.0 in novejša
- Bluetooth: 3.0
- Jeziki: arabščina, nizozemščina, angleščina, francoščina, nemščina, portugalsščina, ruščina, španščina, turščina

PRED PRVO UPORABO

Polnjenje

Ura naj se pred prvo uporabo polni vsaj 2 uri.

Varnostna koda

Začetna nastavljena varnostna koda je 1122. Ta koda lahko prepreči, da bi drugi lahko uporabili uro brez vašega dovoljenja.

Spremenite začetno nastavljeno varnostno kodo, da zagotovite varnost vaših osebnih podatkov.

NAVODILA ZA UPORABO

○ PODATKI O IZDELKU



(1) **Gumb za vklop:** Dolg pritisk za vklop/izklop, kratek pritisk tipke za vklop/izklop zaslona in funkcija za "Nazaj na glavni meni".

(2) **USB vrata:** Polnjenje/prenos podatkov

(3) **Zaslon na dotik:** Vse funkcije (glavni meni) bodo prikazane na kapacitivnem zaslonu na dotik.

○ INFORMACIJE

Na naslednjo funkcijo lahko preklpite tako, da premaknete zaslon v levo ali se vrnete na prejšnjo stran, tako da premaknete zaslon na desno; Premik zaslona lahko pametna ura zamenja s klikom, če je povlek prekratek.

○ OZADJE ZASLONA URE

Nastavitev ozadja:

Način 1: Vklpite pametno uro. Ko je telefon v načinu ure, kliknite na sredino zaslona in nastavite različne vmesnike ure.

Način 2: Vklpite pametno uro. Glavni meni: nastavitev - nastavitev telefona - prikaz stanja pripravljenosti - prikaz ozadja.

○ PRENESI PROGRAMSKO OPREMO

Skenirajte kodo QR iz pametne ure ali iz spodnje slike. Prenesite aplikacijo, ki se bo ujemala z vašim telefonom. Ta aplikacija se uporablja samo za sinhronizacijo med uro in telefonom in ne bo uporabljala prenosa podatkov v telefonu.



Če ste že prenesli ustrezno programsko opremo, preverite, ali imate najnovejšo različico, da zagotovite, da bodo vse funkcije delovale normalno. Posodobite programsko opremo, ko bo na voljo posodobitev.

○ POVEZOVANJE PAMETNE URE S TELEFONOM

Namestite aplikacijo v mobilni telefon.

Povežite pametno uro in mobilni telefon prek povezave Bluetooth.

Povezava iz telefona na uro:

Nastavitve telefona - vklopite Bluetooth - poiščite naprave. Ko je prikazana prava pametna ura, kliknite na njo. Na mobilnem telefonu izberite tudi »da«.

Povezava iz ure na telefon:

Izberite funkcijo BT na pametni uri - poiščite novo napravo – vaš telefon bom prikazan na seznamu - povežite se.

Če se prikaže zahteva za imenik ali katera koli druga zahteva, izberite »dovoli«.

Prepričajte se, da je aplikaciji dovoljeno, da deluje v ozadju.

FUNKCIJE

○ SPOROČILA

Sinhronizira sporočila na telefonu s pametno uro.

○ BLUETOOTH

Vklop/izklop stanja Bluetooth

○ DNEVNIK KLICEV

Dnevnik klicev lahko preverite, če ste povezali uro s telefonom s tehnologijo Bluetooth.

Prikazal bo vse zapise, vključno z neodgovorjenimi klici, klicanimi klici in prejetimi klici; Datum, čas in telefonsko številko klicev lahko preverite, če jo izberete, lahko jo tudi pokličete nazaj.

○ BT IZBIRA

Prikaže seznanjene naprave s pametno uro.

○ OBVESTILA NA DALJAVO

Ko so na telefonu, ki je povezan s pametno uro, SMS-i ali dohodna sporočila iz Facebooka, Instagrama in drugih aplikacij, bo vas pametna ura opozorila, da jih preberete.

○ UPRAVLJANJE KAMERE

S pametno uro lahko upravljate kamero vašega mobilnega telefona.

○ POIŠČI SVOJO NAPRAVO

Pametna ura bo iskala vaš mobilni telefon in vaš mobilni telefon bo iskal vašo pametno uro.

○ PEDOMETER

Lahko ga uporabite kot pripomoček, s katerim se izognete nezadostni ali pretirani vadbi z merjenjem kalorij ali porabljenih kalorij na podlagi zbranih podatkov. To so: število korakov, razdalja, hitrost, čas itd.

Če se želite vrniti v glavni meni, med merjenjem vase vadbe, pritisnite gumb za vklop.

○ NADZOR SPANCA

Prikaže kakovost vašega spanca glede na dolžino spanca.

○ OPOZORILNIK NEAKTIVNOSTI

Nastavite lahko čas, ki vas opomni, da se premalo gibate. Priporočamo vam, da ta čas nastavite na 1 uro.

○ PREDVAJALNIK GLASBE

Predvajanje glasbe iz lokalnega vira ali pametnega telefona, če ste povezani prek povezave Bluetooth.

○ BRSKALNIK

Brskalnik potrebuje telefonsko kartico SIM za brskanje po internetu

POMEMBNO

1. Pred uporabo ga popolnoma napolnite. Potreben čas polnjenja je približno 1-2 uri.
2. Uporabite kabel, ki je priložen pametni uri in polnilnik; ali napravo za mobilni telefon Android.
3. Bluetooth povezava se prekine, ko je razdalja presežena. Funkcije "poišči svojo napravo" ni

- mogoče uporabiti, preden se ponovno povežete prek povezave Bluetooth.
- Ponovno se povežite z BT, če se ta občasno prekine. (Ročno se povežite, če je povezava Bluetooth prekinjena 5 minut.) Prosimo, da se strinjate s sinhronizacijo imenika, sicer v pametni uri ne bo prikazan ID klicatelja.
 - Pri predvajanju glasbe bodo nekatera imena skladb pravilno prikazana, nekatera pa ne. To je običajno, saj so telefoni Android različni med seboj.

POGOSTE TEŽAVE

Glejte spodnjo rešitve ob morebitnih težavah z uro. Če težave še vedno ne bodo rešene, se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali serviserja.

Vklop ni mogoč

Čas pritiska na gumb za vklop je prekratek. Prosimo, držite ga več kot 3 sekunde.

Nizka moč. Prosimo, da ga napolnite.

Samodejno izklop

Nizka moč. Prosimo, da ga napolnite.

Čas uporabe je prekratek

Baterija ni polna. Prepričajte se, da je polna (polno polnjenje traja vsaj 2 uri).

Polnjenje ni mogoče

Življenjska doba baterije se bo po nekaj letih skrajšala. Preverite, ali baterije delujejo.

Če se polnilnik pokvari, ga zamenjajte.

Preverite, ali je povezava USB dobra.

Pri dohodnem klicu se ne prikaže ime klicatelja

Ob povezavi Bluetooth se niste strinjali s sinhronizacijo imenika na pametno uro.

Ponovno povežite pametno uro in telefon in potrdite sinhronizacijo imenika s pametno uro.

Slab glas telefonskega klica

Pametna ura in telefon sta preveč oddaljena med seboj. Prosimo postavite se bližje telefonu, da bo BT signal boljši.

Slab signal omrežja vašega telefona. Premaknite se na kraj z boljšim signalom za telefonski klic.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev in jo lahko uporabite pri prodajalcu (nas), preko kontaktnih podatkov, navedenih v spodnjem desnem kotu. Prosimo, garancijskemu zahtevku predložite številko naročila in datum nakupa



Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.