

NAVODILA

DISCO LUČ FLASHY

VSEBINA PAKETA

- Disco luč
- Napajalnik
- Nosilec
- 2 × podložka, vijak
- Daljinec
- Navodila

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Nazivna napetost: 100–240 V AC, 50/60Hz
- Velikost: 9,7 × 9,5 × 12,4 cm
- Valovna dolžina zelenega laserja: 532 nm
- Valovna dolžina rdečega laserja: 650 nm
- Delovna temperatura: 10–40 °C
- Hlajenje: ventilator



NAMESTITEV

- Postavite napravo na ravno površino, priključite napajalnik v napravo in ga vključite v električno vtičnico.
- Namesto tega lahko luč montirate na steno ali strop s priloženim nosilcem. Potem ko nosilec pritrdite na steno, s priloženimi podložkami in vijaki privijte disco luč na nosilec. Na spodnji sliki si oglejte pravilni način za privijanje luči na nosilec.



- Tesno privijte vijaka na obeh straneh nosilca, potem pa luč priključite na napajanje.

UPORABA



1. Upravljanje motorčka (izbira načina)
2. Prikluček za napajanje
3. Stikalo za napajanje

- Vključite napravo z uporabo stikala na zadnji strani.
- Preklopite med različnimi svetlobnimi načini s pritiskom na gumb za izbiro načina (1).

- Če stikalo za vklop nastavite na »Auto«, boste lahko z gumbom za izbiro načina preklapljali med različnimi svetlobnimi načini.
- Če stikalo za vklop nastavite na »Music«, boste lahko s pritiskom na gumb za izbiro načina preklapljali med različnimi svetlobnimi načini, ki reagirajo na zvok.
- Če pritisnete in pridržite gumb za upravljanje motorčka (1), lahko spremenite hitrost vrtenja luči ali pa jo ustavite.
- Luč lahko upravljate tudi s priloženim daljincem.

1. Gumb za vklop/izklop
2. Ustavite vrtenje luči
3. Utripanje
4. Avtomatski svetlobni načini
5. Svetlobni načini, ki reagirajo na zvok
6. Barva laserja
7. Barva luči
8. Časovnik

OPOMBA: Pred prvo uporabo daljince razdelka za baterije izvalcite plastično varovalo.

OPOZORILA

- Ne glejte naravnost v luči. To lahko poškoduje vaš vid ali povzroči slepoto.
- Hranite v suhem in temnem prostoru. Voda in vlaga lahko poškodujeta napravo.
- Držite stran od odprtega ognja in vročine.
- Ta naprava ni igrača. Hranite izven dosega otrok.
- Izdelek uporabljajte le za njegov predviden namen.
- Uporabljajte le priloženi napajalnik.
- Ne zapirajte ventilatorja na zadnji strani naprave. To lahko povzroči pregrevanje.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DVFU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam

številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
--	---

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.

DALJINEC

