

BEDIENUNGSANLEITUNG

NIETSATZ RAPIDRIVET

LIEFERUMFANG

- Nietzange
- 7 × Mundstück
- 90 × M3-Niet
- 65 × M4-Niet
- 50 × M5-Niet
- 40 × M6-Niet
- 30 × M8-Niet
- 20 × M10-Niet
- 5 × M12-Niet
- Bedienungsanleitung
- Spezialisierter Schraubenschlüssel

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 44 cm
- Gewicht: 1,35 kg
- Material: Kohlenstoffstahl



AUSWECHSELN EINES MUNDSTÜCKS

- Beginnen Sie mit der Auswahl des richtigen Mundstücks und Nietes für die Bohrung.
- Sie müssen das Mundstück austauschen.
- Dazu schrauben Sie die Mutter, die das Mundstück festhält, mit dem mitgelieferten Schlüssel ab.
- Dann schrauben Sie den Ring an der Unterseite des Nietes ab, um den Haltemechanismus zu entfernen.
- Schieben Sie die Hülse des Mundstücks nach unten, um das Mundstück freizulegen, und schrauben Sie es aus der Halterung heraus.
- Wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge, um das neue Mundstück zu installieren.
- **Das Mundstück M8 ist standardmäßig bereits in der Nietzange installiert.**

VERWENDUNG

- Öffnen Sie die Arme der Nietzange.
- Schrauben Sie den richtigen Niet auf das Mundstück.
- Setzen Sie den Niet in die Bohrung ein und schließen Sie die Arme der Nietzange, so dass der Niet festgehalten wird.
- Schrauben Sie die Nietzange vom Niet ab, indem Sie sie drehen oder den Knopf auf der Rückseite der Nietzange benutzen.

WICHTIG

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Nieten.
- Achten Sie darauf, dass Sie für jede Niete das richtige Mundstück verwenden. Die Verwendung eines falschen Mundstücks kann dazu führen, dass die Niete stecken bleibt.
- Nicht zerlegen oder modifizieren.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.

