

MANUALE D'USO

POMPA PER ACQUA FLOWDRIVE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Pompa per acqua Flowdrive
- 2 × fascetta stringitubo
- 2 × attacco per tubi flessibili
- Manuale d'uso

SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Materiale: PP
- Portata: 1136 l/h
- Lunghezza massima del tubo adduttore: 2,7 m
- Lunghezza massima del tubo di uscita: 13,7 m
- Dimensioni: 3,8 × 10,5 cm
- Attacchi per tubo: dimensioni standard



COME USARE

- Posizionare la pompa su una superficie piana. Fissarla preferibilmente alla superficie con un pezzo di nastro biadesivo.
- Avvitare gli attacchi dei tubi flessibili all'ingresso e all'uscita della pompa.
- Prima di ogni utilizzo, lubrificare l'interno della pompa con delle gocce di olio lubrificante.
- Fissare i tubi flessibili (non inclusi) sulla pompa, utilizzare le fascette metalliche per fissare il collegamento, se necessario. Controllare la pompa per vedere da quale lato è l'ingresso e da quale lato è l'uscita. La pompa funziona solo in un senso.
- Il tubo flessibile di ingresso non deve superare i 2,7 m
- Utilizzare un trapano elettrico per attivare la pompa. Gira in senso orario come indicato sul corpo.

MANUTENZIONE

- Quando si pompano liquidi con liquidi solidi o abrasivi, utilizzare un filtro sul tubo flessibile per evitare l'intasamento della pompa.
- Si raccomanda di montare la pompa su una superficie durante il funzionamento.
- Far operare solo a temperature comprese tra 5–49°C.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Sciacquare con acqua pulita dopo ogni utilizzo.
- Lubrificare prima di ogni utilizzo.
- Non far funzionare a secco, il dispositivo ha bisogno di liquidi per la lubrificazione.

AVVERTENZE

- Non smontare o modificare in alcun modo.
- Non stare con i piedi nell'acqua durante il pompaggio.
- Tenere tutti i cavi di alimentazione lontano dall'acqua e da altri liquidi durante l'utilizzo della pompa.
- Rimanere sempre su un terreno asciutto quando si utilizza la pompa.
- Durante l'uso della pompa utilizzare l'equipaggiamento di sicurezza (maschera, guanti, protezione per gli occhi, protezione per le orecchie).
- Non utilizzare con sostanze infiammabili in nessuna circostanza.
- Seguire le precauzioni di sicurezza dell'apparecchiatura elettrica quando si utilizza la pompa.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, per un prodotto sostitutivo o un rimborso. Inviarci il numero e la data dell'ordine nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di raccolta.

