

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEGAREK INTELIGENTNY VENUS

KOMPONENTY

- Zegarek inteligentny Venus
- Klamra zaciskowa do ładowania przez kabel USB
- Pasek do zegarka
- Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wyświetlacz: 1,3-calowy wyświetlacz TFT-LCD o wysokiej rozdzielczości
- Kolor: różowy, biały, czarny
- Wodoszczelny standard: IP67
- Ładowanie: USB DC 5 V
- Wydajność akumulatora: 180 mAh
- Czas ładowania: około 2 godziny
- Czas czuwania: do 5-7 dni
- Waga: 141 g
- Obsługa i kompatybilność: iOS, Android
- Wersja Bluetooth: 4.0
- Materiał: stop cynku, ABS, żel krzemionkowy
- Obsługiwane języki: japoński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski.



- Język menu: angielski

CECHY I OPIS PRODUKTU



- (1) Obszar wyświetlacza
- (2) Przycisk dotykowy
- (3) Klamra zaciskowa do ładowania przez kabel USB

PODSTAWOWE FUNKCJE

Uruchomienie zasilania: kiedy zegarek jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy obszar przyciska dotykowego, aby uruchomić i wyświetlić główny interfejs zegarka.

Obsługa przycisku dotykowego: dotknij raz przycisk, aby przełączyć interfejs ekranu, jeśli obecny interfejs posiada pod-interfejs. Naciśnij długo przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby wejść.

Wyłączenie: dotknięcie przycisku jednokrotnie przełącza ekran na interfejs „Ustawienia (en. Settings)”. Po długim naciśnięciu przez 3 sekundy, aby wejść do interfejsu podrzędnego, dotknięcie przycisku ponownie przełącza na „Shutdown”.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU

○ POBIERANIA APLIKACJE

Podczas korzystania z tego urządzenia należy podłączyć je po pobraniu aplikacji na telefon komórkowy w celu zsynchronizowania informacji o aktualnej godzinie.

Sposób pobierania 1: Wyszukaj „Walkfit” w Google Play Store lub Apple Store w celu pobrania.

Sposób pobierania 2: Można skanować aplikację za pomocą kodu QR.



Sposób pobierania 3: Naciśnij przez 3 sekundy przycisk „Inne funkcje” na końcu menu, aby wejść do drugiego interfejsu. Pojedynczy przycisk dotykowy przełącza się na interfejs kodu QR, który skanuje się za pomocą telefonu komórkowego.

Uwaga: Wymagania urządzenia odnośnie do systemu operacyjnego telefonu komórkowego:

Android 4.4 lub wyższy (telefon z systemem Android), iOS 8.2 lub wyższy (telefon Apple), tymczasowo niekompatybilny z innymi telefonami systemowymi. Bluetooth w wersji 4.0 lub wyższej.

Parowanie z aplikacją:

1. Otwórz pobraną i zainstalowaną aplikację „Walkfit”.
2. Wybierz opcję „Rozpocznij skanowanie (en. Start scanning)”.
3. Kliknij na Bluetooth, z którym chcesz się połączyć (Uwaga: nazwę Bluetooth można sprawdzić na ekranie).
4. Potwierdź udane połączenie.

Usunięcie powiązania z aplikacją:

1. W menu aplikacji kliknij na opcję „Settings”, aby wejść do interfejsu ustawień.
2. Kliknij na „Remove device (en. Usuń urządzenie)” na dole interfejsu, aby usunąć powiązanie z aplikacją.

○ WYBÓR MOTYWU INTERFEJSU

Aby wybrać motyw interfejsu, należy skorzystać z jednej z poniższych opcji:

Opcja 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy na głównym interfejsie, aby wybrać temat. Do wyboru są 3 motywy.

Opcja 2: W interfejsie, znajdź motyw i naciśnij długim przyciskiem, aby wybrać motyw.

OPIS GŁÓWNYCH FUNKCJI

Monitorowanie aktywności fizycznej



Urządzenie zapisuje informacje o dziennym przebiegu, spalonych kaloriach, liczby kroków i przesyła je do aplikacji.

Monitor snu



W nocy urządzenie monitoruje jakość snu w czasie rzeczywistym i wyświetla długość snu. W aplikacji można sprawdzić szczegóły dotyczące jakości snu przez dłuższy okres.

Pomiar tętna



Długie naciśnięcie interfejsu pomiaru tętna powoduje wyświetlenie wyników pomiaru, oczekiwanie na zakończenie pomiaru, a następnie przesłanie ich do aplikacji w celu długoterminowej analizy.

Cięśnienie krwi



Długie naciśnięcie interfejsu ciśnienia krwi powoduje pomiar ciśnienia krwi. Należy poczekać na koniec pomiaru, aby wyświetlić wartość ciśnienia krwi (ciśnienie skurczowe / rozkurczowe ciśnienie krwi), i przestać go do aplikacji w celu długoterminowej analizy.

Wiadomości



Po włączeniu systemu powiadomień w trybie „push” w aplikacji na telefonie, urządzenie może w czasie rzeczywistym odbierać wiadomości z telefonu komórkowego, a zegarek może przechowywać trzy ostatnie zapisy.

Przypomnienie o połączeniach



Po włączeniu funkcji przypominania o połączeniu, zegarek będzie wibrował, aby ostrzec o połączeniu przychodzącym.

Sterowanie kamerą



Po włączeniu funkcji sterowania kamerą w aplikacji i włączeniu odpowiednich uprawnień, można zdalnie zrobić zdjęcia poprzez długie naciśnięcie interfejsu sterowania kamerą.

Tryb sportowy



Długie naciśnięcie powoduje przejście do trybu sportowego. Długie naciśnięcie przez 3 sekundy powoduje przejście do wybranego trybu sportowego.

Menu ustawień



Długie naciśnięcie tego interfejsu umożliwia wejście do interfejsu wyboru dodatkowych funkcji, w tym regulacji jasności, trybu bezgłośnego, resetowania fabrycznego, zamykania itp.

Resetowanie



Naciśnij i przytrzymaj ten interfejs, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

Aktywacja trybu „Nie przeszkadzać”



Naciśnij i przytrzymaj ten interfejs, aby włączyć/wyłączyć tryb „Do not disturb (en. Nie przeszkadzać)”.

Regulacja jasności



Naciśnij i przytrzymaj interfejs, aby przejść do trybu regulacji jasności, wybierz poziom jasności w jednym punkcie, naciśnij i potwierdź, aby powrócić do poprzedniego interfejsu.

Wyłączenie urządzenia



Naciśnij i przytrzymaj interfejs przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Wyszukiwanie



Należy długo naciskać ten interfejs. Telefon wysłał sygnał dźwiękowy, dzięki czemu można go łatwiej znaleźć.

Kod QR



Możesz zeskanować kod QR za pomocą telefonu komórkowego, aby zainstalować aplikację „Walkfit”.

ŁADOWANIE ZEGARKA

Po rozpoczęciu korzystania z tego urządzenia, jeśli bateria jest słaba lub wyczerpana, należy ją najpierw naładować. Urządzenie wykorzystuje dedykowaną klamrę zaciskową do ładowania przez kabel USB. Wyrównaj 2 styki klamry ładującej z interfejsem ładowania zegarka, aby naładować baterię.

Napięcie wejściowe musi wynosić 5V/1A lub 5V/2A. Po rozpoczęciu ładowania wskaźnik urządzenia miga, a na wyświetlaczu pojawia się status ładowania.

Metoda ładowania jest taka, jak pokazano poniżej:



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Ze względu na wysoką temperaturę wody podczas kąpieli, para wodna może łatwo dostać się do urządzenia w stanie gazowym, skraplając się i uszkadzając obwód scalony. Nie wolno narażać zegarka na kontakt z substancjami na bazie benzenu, rozcieńczalnikami, silnymi kwasami lub zasadami i innymi chemikaliami, które mogłyby spowodować erozję urządzenia.
- Produkty elektroniczne nie powinny znajdować się w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Opakowania, baterie i produkty elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Ze względu na ograniczenia systemu Android, gdy aplikacja „Walkfit” działa w tle, połączenia przychodzące, powiadomienia komunikatów i funkcje ruchu GPS mogą nie działać prawidłowo. Należy włączyć ochronę przed zużyciem energii i uprawnienia systemu samoczynnego uruchamiania.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Nie możesz znaleźć zegarka podczas parowania lub nie możesz się połączyć?
 - Proszę sprawdzić, czy zegarek posiada baterię. Gdy poziom energii jest znacznie niższy od wartości bezpiecznej, wtedy sygnał Bluetooth będzie słaby.
 - Upewnij się, że zegarek i telefon są oddalone od siebie o nie więcej niż 5 metrów.
 - Problem może zostać rozwiązany dopiero po ponownym uruchomieniu Bluetooth w niektórych telefonach komórkowych.
2. Dlaczego nie mogę odebrać połączenia lub przypomnienia?
 - Niektóre systemy telefonów komórkowych wymuszają wyłączenie aplikacji w tle i muszą być umieszczone na liście wyjątków systemu telefonów komórkowych.
 - Włącz system powiadomień w trybie „push” w aplikacji na telefonie. Jeśli nie jest on włączony, włącz tryb „push” i związane z nim uprawnienia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Regularnie czyść zegarek, zwłaszcza jego wewnętrzną stronę i utrzymuj go w stanie suchym.
- Wyreguluj szczelność paska zegarowego, aby zapewnić napowietrzanie.

- Nie zaleca się używania nadmiernej ilości produktów do pielęgnacji skóry na nadgarstku przy założonym zegarku.
- Proszę zaprzestać noszenia w przypadku alergii skórnych, reakcji lub innych dolegliwości.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Trzymać z dala od wszystkich źródeł ciepła o wysokiej temperaturze.
- Ten produkt i akcesoria należy przechowywać z dala od małych dzieci, aby uniknąć wypadków.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez producenta lub pracowników upoważnionych do obsługi technicznej. Demontaż lub naprawa bez autoryzacji może spowodować uszkodzenie produktu i może być ryzykowna, spowoduje również unieważnienie gwarancji.
- Wydajność energetyczna wbudowanego akumulatora (czas czuwania i czas użytkowania) różni się w zależności od rzeczywistego wykorzystania.
- Czujnik tętna musi być w bliskim kontakcie ze skórą podczas pomiaru tętna. Wystawienie czujnika na działanie światła w przypadku zbyt luźnego noszenia zegarka może spowodować niedokładne pomiary. Nie należy patrzeć na zielone światło czujnika. Może to spowodować podrażnienie oczu.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
--	--