

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΔΙΪΒΡΟΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ LEAK STOP CLEAR XL

ΌΓΚΟΣ

300 ml

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Το Leak Stop Clear XL είναι υδατική διασπορά συμπολυμερούς στυρενίου-ακρυλικού.

Χρησιμοποιείται για σφράγιση και γρήγορες επισκευές σε τελειώματα οικοδομικών έργων.

Καλύπτει μικρές ρωγμές, σφραγίζει υδρορροές και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των επισκευών ασφάλτου. Παρέχει υδατοστεγή σφράγιση. Εύκολο στη χρήση. Αρκεί για επιφάνεια περίπου 5 m².



ΟΔΗΓΪΕΣ ΧΡΪΗΣΗΣ

- Αφαιρέστε τη σκόνη από την επιφάνεια πριν την εφαρμογή.
- Συνιστάται η χρήση φυσικής βούρτσας για την εφαρμογή.
- Δοκιμάστε το προϊόν σε μια μικρή, κατά το δυνατόν αόρατη, περιοχή πριν το εφαρμόσετε σε ολόκληρη την επιφάνεια.
- Χρόνος στεγνώματος: 3 έως 5 ώρες.
- Σημείωση: το προϊόν εμφανίζεται λευκό ακόμη και μετά την εφαρμογή, αλλά γίνεται διαφανές μετά το στέγνωμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΗΣΕΙΣ

- Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ως λεπτό επίχρισμα και για την πλήρωση μικρότερων ρωγμών. Μπορεί να παραμείνει λευκό εάν εφαρμοστεί ένα παχύ στρώμα ή εάν γεμίσει μια μεγάλη ρωγμή.
- Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 25°C.
- Κρατήστε το μακριά από παιδιά και ζώα.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια καλά με νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 15 λεπτά. Αν ο τραυματίας φοράει φακούς επαφής, θα πρέπει να αφαιρεθούν, εάν είναι δυνατόν να γίνει με ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό μετά το πλύσιμο του τραυματία.
- Κατάποση/εισπνοή: Μην προκαλέσετε εμετό και, εάν συμβεί, το κεφάλι πρέπει να κλίνει προς τα εμπρός για να αποφευχθεί η εισπνοή περιεχομένων του στομάχου.

Διατηρήστε τον τραυματία ήρεμο. Ξεπλύνετε το στόμα και τον λαιμό, καθώς πιθανώς έχουν μολυνθεί από την κατάποση, και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

- Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.

