

## UTASÍTÁS

### ETERNALOVE KÉZ ÉS LÁB ÖNTŐFORMA

#### CSOMAG TARTALMA

- Alginát por
- Gipszpor
- Ecset
- Festék

#### MŰSZAKI ADATOK

- Alginát por összetevői: 2% nátrium-alginát, 68% szilikagél, 30% vakolat
- Alginát por súlya: 100 g
- Gipszpor: 100% gipsz
- Gipszpor súlya: 100 g



#### HASZNÁLAT

A három egyszerű lépés végrehajtásával bármilyen szobrot készíthet. Alakítson formát, öntse fel és fesse ki.

##### ○ A FOMRA ELKÉSZÍTÉSE

- Keressen egy olyan edényt, amelyben elfér a kéz vagy lábfeje.
- Keverje össze a **“1. Mold Powder”** zacskó tartalmát vízzel, 2: 1 arányban. (2 rész víz és 1 rész alginát por).
- Használjon szobahőmérsékletű csapvizet.
- Addig keverje az összetevőket, amíg a keverék többé már nem csomós. Legfeljebb 20 másodpercig.
- Ezután tegye a kezét vagy a lábát a keverékbe, és várjon 1 percet, amíg a forma meg nem keményedik. Színét liláról kékre változtatja.
- Ha a forma kialakult, távolítsa el a kéz vagy lábfejét.

##### ○ A FORMA FELÖNTÉSE

- Keverje össze a **“2. Model Powder”** zacskó tartalmát vízzel, 0,7: 1 arányban (0,7 rész víz és 1 rész gipszpor) külön edényben.
- Keverje össze, hogy paszta keletkezzen belőle, és öntse a formába.
- Várjon legalább 40 percet, majd vegye ki a szobrot a formából.
- További segítségért az alábbi képet használja vizuális segítségként:



##### ○ A FORMA FESTÉSE

- A mellékelt ecsettel és festékkel fesse ki a szobrot.
- Várja meg, amíg a festék megszárad.

#### FIGYELMEZTETÉS

- Hűvös és száraz helyen, gyermekektől és állatoktól elzárva tárolandó.
- Ne nyelje le.
- A terméket csak rendeltetészerűen használja.
- Bőr- és szemirritációt vagy károsodást okozhat. Óvatosan használja!

- Az összetevők keverésekor használjon arcmaszkot, hogy megakadályozza a por bejutását a légzőrendszerbe.
- Ne használja a test más részein, kivéve a kéz vagy lábfején.

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

