

INSTRUKCJE OBSŁUGI

MASA FORMIERSKA BŁYSKAWICZNA ETERNALOVE

KOMPONENTY

- Proszek do formowania
- Proszek do modelowania
- Pędzel
- Farba

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Składniki proszku do formowania:
2 % alginian sodowy, 68 % żel krzemionkowy, 30 % gips
- Waga proszku do formowania: 100 g
- Proszek do modelowania: 100 % gipsu
- Waga proszku do modelowania: 100 g



SPOSÓB UŻYWANIA

- Możesz stworzyć odlew czegokolwiek, wykonując te 3 proste kroki. Zrób formę, odlej model i pomaluj go.
- WYKONANIE FORMY
- Znajdź pojemnik, w którym zmieścisz swoją dłoń lub stopę.
 - Wymieszaj zawartość torebki proszku do formowania (1) z wodą w proporcji 2:1 (2 części wody do 1 części proszku do formowania).
 - Użyj wody z kranu o temperaturze pokojowej.
 - Mieszaj składniki, aż nie będzie już żadnych grudek. Nie dłużej niż 20 sekund.
 - Następnie włóż rękę lub stopę do mieszanki i poczekaj 1 minutę, aż masa zgęstnieje. Zmienia kolor z fioletowego na niebieski.
 - Po zastygnięciu formy, usuń dłoń/stopę.
- ODLEWANIE FIGURY
- Wymieszaj zawartość torebki proszku do modelowania (2) z wodą w proporcji 0,7:1 (0,7 części wody na 1 część proszku do modelowania) w oddzielnym pojemniku.
 - Wymieszaj do uzyskania pasty i wlej do formy.
 - Odczekaj co najmniej 40 minut, a następnie wyjmij figurkę z formy.

- Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z poniższego obrazka:



○ MALOWANIE FIGURKI

- Użyj dołączonego pędzelka i farby, aby pomalować figurkę.
- Poczekaj, aż farba wyschnie.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie wolno spożywać.
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Może powodować podrażnienie lub uszkodzenie skóry i oczu. Stosować z zachowaniem ostrożności!
- Podczas mieszania składników stosować maskę na twarz, aby zapobiec przedostaniu się proszku do dróg oddechowych.
- Nie stosować na inne części ciała niż dłonie i stopy.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

