

INSTRUKCJE OBSŁUGI

ZESTAW DO PIASKOWANIA NA MOKRO POWERBLAST

KOMPONENTY

- Wąż
- Wlot piasku
- Przystawka do myjki ciśnieniowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Długość węża: 275 cm
- Materiał: guma, stal, ABS
- Rodzaj przystawki: 1/4"



KOMPONENTY



1. Przystawka do myjki ciśnieniowej
2. Wlot piasku

SPOSÓB UŻYWANIA

Uwaga: podczas piaskowania należy zawsze używać wyposażenia ochronnego, takiego jak rękawice ochronne, osłony dróg oddechowych lub maski przeciwpyłowe oraz okulary ochronne.

- Ten produkt jest tylko przystawką i do działania wymaga myjki wysokociśnieniowej.
- Potrzebne będzie także wiadro wypełnione suchym piaskiem kwarcowym (granulki 0,2–0,6 mm).
- Najpierw należy podłączyć wąż do dyszy.
- Podłącz urządzenie do myjki ciśnieniowej i upewnij się, że jest dobrze dokręcone.
- Włóż wlot piasku do worka lub wiadra wypełnionego piaskiem. Upewnij się, że jest on całkowicie zakryty.
- Użyj myjki ciśnieniowej, aby usunąć rdzę, farbę i inne materiały z powierzchni. Dodatkowe informacje na temat użytkowania myjki ciśnieniowej znajdują się w jej instrukcji obsługi.

- Jeśli ciśnienie w myjce ciśnieniowej jest wystarczająco wysokie, zestaw do piaskowania Powerblast wytworzy podciśnienie i wciągnie piasek do strumienia wody.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Podczas piaskowania należy zawsze używać wyposażenia ochronnego, takiego jak rękawice ochronne, osłony dróg oddechowych lub maski przeciwpyłowe oraz okulary ochronne.
- Nigdy nie kieruj wylotu urządzenia w stronę ludzi lub zwierząt. Może to spowodować poważne obrażenia ciała.
- Nie należy demontować ani modyfikować w żaden sposób.
- Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

