

INSTRUKCJE OBSŁUGI

REGAŁ ŁAZIENKOWY MODERNHOME

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Regał łazienkowy
- 2 × naklejka mocująca
- 2–4 filizanki (w zależności od modelu)
- Etykiety
- Instrukcje obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Materiał: PP, ABS
- Rozmiar: 20 × 10 × 33/40/47 cm (w zależności od modelu)



MONTAŻ

- Wybierz gładką i twardą powierzchnię (np. płytki ceramiczne, gładki kamień, twarde drewno itp.), na której chcesz zainstalować regał łazienkowy.
- Wyczyść i wytrzyj do sucha.
- Włóż naklejki montażowe w szczeliny na regale łazienkowym.
- Usuń folię ochronną i przyklej regał do ściany.
- Zdejmij regał z naklejek i mocno dociśnij, aby usunąć uwiecznione pęcherzyki powietrza.
- Umieść regał z powrotem na mocowaniach, usuń gumowe ograniczniki z otworów na pastę do zębów i włóż tubkę pasty do zębów. Ściśnij tubkę kilka razy, aby wypełnić szczelinę, a następnie użyj szczoteczki do zębów, aby sprawdzić, czy pasta wylewa się prawidłowo. Powtórz wyciskanie kilka razy, aż przepływ będzie zadowalający.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Co 2 tygodnie wyjmij stojak i dokładnie go wyczyść, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i bakterii.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Instaluj tylko na twardej, płaskiej powierzchni.
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy w żaden sposób demontować lub modyfikować regału.

- Czyść regularnie, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i bakterii.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

