

NAVODILA

BLUETOOTH SET ZA PROSTOROČNO TELEFONIRANJE HIPOINT

VSEBINA PAKETA

- Bluetooth set za prostoročno telefoniranje
- 12 V polnilec
- Mikro USB polnilni kabel
- Držalo
- Navodila za uporabo

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napajanje: Vgrajena polnilna litijeva baterija
- Polnjenje: Mikro USB kabel
- Vhodna napetost: 5 V = 500 mA
- Različica Bluetooth: 5.0
- Domet: 10 m
- Material: ABS
- Velikost: 5 × 13 cm



SESTAVNI DELI



- (1) Mikrofon
- (2) Glasnost -/prejšnja skladba
- (3) Glasnost +/naslednja skladba
- (4) Zvočnik
- (5) Vklop/izklop
- (6) Glasovni način
- (7) Sprejmi klic/zavrni klic/predvajanje
- (8) Mikro USB polnilni kabel
- (9) Držalo
- (10) 12 V polnilec

POLNJENJE

- Vstavite priloženi mikro USB kabel v priključek na zadnji strani naprave.
- Drugi konec kabla vključite v priloženi 12 V adapter za polnjenje naprave v avtu.
- Napravo lahko polnite s katerikoli drugim polnilcem s priloženim mikro USB kablom, na lastno odgovornost.
- Baterija se napolni v 3 urah.

UPORABA

- Napravo vklopite tako, da pritisnete in 2 sekundi pridržite gumb za vklop (5). Utripati začne modra lučka (7). Glas vam bo povedal da je naprava prižgana.
 - Napravo izklopite tako, da pritisnete in 2 sekundi pridržite gumb za izklop (5). Modra lučka (7) preneha utripati. Glas vam bo povedal, da je naprava ugasnjena.
 - Za namestitev naprave na senčnik avtomobila, na zadnjo stran naprave namestite priloženo držalo. Pritrdite držalo z napravo na sončni vizir vašega avtomobila.
- VZPOSTAVLJANJE POVEZAVE S TELEFONOM
- Ob prvi uporabi naprave boste morali vzpostaviti povezavo z vašim telefonom.
 - Vklopite napravo. Samodejno bo začela oddajati Bluetooth signal. Če se naprava ne

poveže v naslednjih treh minutah se bo samodejno izklopila.

- Prižgite Bluetooth povezavo na svojem telefonu in med razpoložljivimi napravami poiščite set za prostoročno telefoniranje (BT-YHQ01).
 - Sprejmite vsa potrebna dovoljenja in naprava se bo povezala z vašim telefonom.
 - Sedaj lahko kličete, prejimate klice in poslušate glasbo preko vgrajenega zvočnika.
 - Telefon mora imeti vklopljeno Bluetooth povezavo, da lahko uporabljate napravo.
 - Naprava je lahko sočasno seznanjena le z enim telefonom. Preden jo seznanite z drugim telefonom jo izbrišite s seznama seznanjenih naprav v Bluetooth nastavitvah vašega telefona.
 - Potem, ko sta vaš telefon in naprava seznanjena, se bosta vsakič, ko vklopite napravo in Bluetooth telefona, samodejno povezali.
- **KLICI**
- Enkrat pritisnete zeleno tipko (7) za sprejem klica.
 - Pritisnite in 2 sekundi pridržite tipko (7) za zavrnitev klica.
 - Dvakrat pritisnite tipko (7), da pokličete zadnjo osebo, ki ste jo klicali s telefonom.
 - Med klicem lahko zamenjate zvok z zvočnika naprave na telefonsko slušalko s pritiskom na gumb za glasovni način (6). Zvok vrnete

na zvočnik naprave s ponovnim pritiskom na gumb (6). Ta funkcija deluje le med klicem.

○ **GLASBA IN PREDSTAVNOST**

- Preko zvočnika naprave lahko poslušate glasbo.
- Pritisnite zelen gumb (7), da predvajate ali prekinete glasbo z vašega telefona.
- Glasnost zvočnika zvišate tako, da pritisnete in držite gumb za višanje glasnosti (3).
- Glasnost zvočnika znižate tako, da pritisnete in držite gumb za nižanje glasnosti (2).
- Za predvajanje naslednje skladbe pritisnete gumb za višanje glasnosti (3).
- Za predvajanje prejšnje skladbe pritisnete gumb za nižanje glasnosti (2).

OPOZORILA

- Ne potaplajte v vodo.
- Ta naprava ni igrača. Shranjujte izven dosega otrok.
- Uporabljajte napravo le za njen predviden namen. Ne uporabljajte nikakršnih dodatkov.
- Naprava nima delov, ki jih lahko uporabnik popravi sam. Ne razstavljajte.
- Ugasnite napravo, kadar ni v uporabi.
- Ko naprave daljši čas ne boste uporabljali, jo pospravite v suh in temen prostor ter ne izpostavljajte skrajnim temperaturam (nižjim od -10 °C in višjim od 50 °C)

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEE0. Simbol OEE0 je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
--	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.