

NAVODILA

LED OPOZORILNA LUČ ZA AVTO

VSEBINA

- Led opozorilna luč

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Velikost: 102 * 102 * 34 mm
- Material: ABS + PVC
- Barva: rdeča, oranžna, modra
- Vir svetlobe: 3 bele LED + 12 barvnih LED
- Življenska doba LED: 100,000 hrs
- 9 načinov: vrtenje, energično, utripajoče, preklapljanje, SOS, stabilno, šibko, stransko, reflektor
- Teža: 135 g
- Moč: 3 AAA baterije (niso vključene)

LASTNOSTI

LED opozorilna luč ima 9 vzorcev bliskavice, vključno z odobreno Morsejevo kodo "SOS". V šibkem načinu delovanja z alkalnimi baterijami AAA (3 na enoto) deluje do 28 ur.

Vrhunska vidnost: Izredno svetel niz LED diod se lahko vidi ponoči do kilometer daleč in je dovolj svetel, da nudi dodatno zaščito tudi podnevi.

Bočna osvetlitev: zagotovljena je 360 ° pokritost.

Pritrjevanje: močan magnet na zadnji strani omogoča, da se opozorilna luč dobro pritrdi na vozila, izvlečni kavelj pa lahko uporabite za pritrditev opozorilne luči na nahrbtnike in sedežne torbe.

LED opozorilna luč se lahko uporablja v nujnih primerih, kot so nadzor prometa, opozorilna luč in reševalni svetilni lokator. Uporablja se lahko tudi za rekreativne aktivnosti, kot sta kampiranje in kolesarjenje.

Nereaktivna: opozorilno luč lahko uporabljate na mestih, kjer so lahko staromodne luči nevarne, na primer v prisotnosti bencina.

KAKO UPORABITI



- (1) Stranska LED svetilka
- (2) Reflektorska LED svetilka
- (3) ON/OFF gumb
- (4) Izvlečni kavelj
- (5) Močan magnet
- (6) Vijak

UPORABA

Pred uporabo vstavite baterije. Za navodila glejte poglavje Menjava baterij.

- Za vklop enote: Kliknite gumb za vklop.
- Če želite spremeniti način: Nežno pritisnite gumb za vklop, dokler ne najdete zelenega vzorca bliskavice.
- Za izklop enote: držite gumb za vklop 3 sekunde.

Vzorec bliskavice	Najdaljši čas delovanja
Vrtenje	9 ur
Energično	9 ur
Utripajoče	15 ur
Preklapljanje	9 ur
SOS Reševanje (Morsejeva koda)	15 ur
Stabilno	9 ur
Šibko	28 ur
Stransko	15 ur
Reflektor	6 ur

MENJAVA BATERIJ



1. Odvijte oba vijaka na zadnji strani enote.
2. Trdno potegnite plastične jezičke, da odstranite pokrovno ploščo.

OPOMBA: Opozorilna luč ima zelo močno tesnilo. Sprva se lahko pokrov težko odpre. Če ga ne uspete odpreti z rokami, lahko uporabite raven izvijač ali podobno orodje, ki ga potisnete odprli enoto v plastično tesnilo.

3. Zamenjajte baterije v pravilni usmerjenosti kot je prikazano na nosilcu baterije. Vedno zamenjajte celoten sklop baterij naenkrat, pri tem pazite, da ne boste mešali starih in novih ali baterij različnih vrst.
4. Poravnajte pokrov baterije z zarezi na zunanem ohišju. Pokrov ne tesni pravilno, če ni poravnan z zarezi.
5. Pritrdite vijake, da zagotovite pravilno tesnjenje.

OPOZORILA

- Pri uporabi v izrednih razmerah na cesti se vedno ravnajte po lokalnih varnostnih smernicah glede varnosti.
- Po dolgotrajni uporabi v vlažnih prostorih odstranite pokrov baterije in preverite, če se je nakopičila vlaga ali kondenz. Pred ponovno uporabo pustite, da se enota posuši.
- Vse baterije se sčasoma izpraznijo. Zamenjajte baterije vsakih 6 mesecev.
- Ta izdelek vsebuje močan magnet, ki lahko povzroči motnje srčnega spodbujevalnika in drugih implantiranih medicinskih pripomočkov,

če ga namestite v neposredni bližini. Če imate spodbujevalnik, naj bo ta izdelek vsaj 15 cm od prsnega koša.

GARANCIJA

Za izdelek je originalnemu kupcu zagotovljena garancija za obdobje enega (1) leta od prvotnega datuma nakupa, da izdelek ne vsebuje napak v materialu in izdelavi. Naše podjetje zavrača kakršno koli odgovornost za posledično škodo. Naše podjetje v nobenem primeru ne bo odgovorno za kakršno koli škodo, ki presega znesek, plačan za izdelek v maloprodaji.

V garancijskem obdobju se bo izdelek z napako zamenjal s primerljivim modelom, ko bo izdelek vrnjen v naše podjetje z originalnim potrdilom o nakupu. Okvarjeni del bomo po svoji presoji zamenjali ali popravili. Nadomestni izdelek bo jamčil za preostanek garancije. Ta garancija ne velja za nobene enote, ki so bile uporabljene v nasprotju s pisnimi navodili.



Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.