

NÁVOD K POUŽITÍ

HORKOVZDUŠNÝ KARTÁČ SILKYSMOOTH

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- horkovzdušný kartáč,
- návod k použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- napětí: 220–240 V,
- výkon: 1200 W,
- frekvence: 50–60 Hz,
- rozměry (délka × šířka × výška): 34 × 9 × 14 cm,
- hmotnost: 737 g,
- typ zástrčky: EU,
- délka kabelu: 2 m,
- teplota horkého proudu vzduchu: 60–120 °C,
- vlasy: suché, vlhké.

POPIS VÝROBKU



- (1) hlavice horkovzdušného kartáče
- (2) ergonomická rukojeť
- (3) kontrola teploty
- (4) otočný spínač
- (5) napájecí kabel otočný o 360°
- (6) dlouhé nylonové štětiny
- (7) krátké štětiny

OVLÁDÁNÍ

Před připojení kabelu do zásuvky se vždy přesvědčíme, že je otočný spínač **v poloze 0 (OFF)**.

K sušení vlasů používáme zařízení v režimu vysoké teploty, k úpravě vlasů v režimu nízké teploty.

V případě, že kartáč přestane z jakéhokoli důvodu fungovat, vypneme ho, aby vychladl.

Nastavení požadované intenzity foukání:

- **poloha 0:** OFF (vypnout),
- **poloha I (LOW):** studený proud vzduchu,
- **poloha II (MIDDLE):** středně teplý proud vzduchu k šetrnému sušení a úpravě účesu,
- **poloha III (HIGH):** horký proud vzduchu k rychlému vysušení vlasů.

IONTOVÁ TECHNOLOGIE

Negativní ionty saturují proud vzduchu, zmenšují velikost kapek vody a přispívají k rychlejšímu vysušení vlasů. Vlasy jsou vitálnější, hladké, lesklé a nekrepají.

KERAMICKÝ POVRCH

Omezuje poškození vlasů, protože rovnoměrně rozděluje teplo, které proniká do jednotlivých vlasů a zahřívá je směrem zevnitř ven.

TIPY K ÚPRAVĚ VLASŮ

- Vysušením přebytečné vody ručníkem a rozčesáním mokřích vlasů hřebenem dosáhneme rychlejšího a lepšího výsledku.
- Zařízení zapojíme do zásuvky a vybereme požadovaný režim. K úpravě jemných vlasů nastavíme spínač do polohy II, k úpravě hustých a hrubých vlasů přepneme spínač do polohy III. Nakonec spínač přepneme do polohy I a účes zpevníme vyfoukáním studeným proudem vzduchu.

- Vlasy vysoušíme/upravujeme po rozdělení na prameny.
- Hladký účes vytvoříme správným postupem použití přístroje. Kartáč umístíme pod pramen vlasů blízko kořínků a rovnoměrným pohybem češeme ke konečkům. Nylonové zuby s kulatými hlavičkami vlasy rychle rozčešou, kratší štětiny vlasy uhladí, až se lesknou.
- Objemný účes vytvoříme správným postupem použití přístroje. Kartáč umístíme pod pramen vlasů blízko kořínků a otáčíme jím směrem ven až ke konečkům. Přidržením kartáče u kořínků 2 až 3 sekundy dosáhneme ještě většího objemu již u pokožky hlavy.
- Chceme-li vlasy zvlnit směrem dovnitř, kartáč umístíme a nejprve přidržíme pod konečky 2 až 3 sekundy, otáčíme směrem dovnitř. Chceme-li vlasy zvlnit směrem ven, kartáč umístíme a nejprve přidržíme přes konečky 2 až 3 sekundy, otáčíme směrem ven.
- Celý proces postupně opakujeme na všech pramenech, dokud vlasy nevysušíme a nevytvoříme požadovaný zářivý účes.
- Po usušení a upravení vlasů zařízení vypneme.

○ BEZPEČNOST A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

Přístroj je vybaven termostatem, který ho vypne v případě příliš vysoké teploty z důvodu překážky v sacím ventilu nebo otvoru pro výstup vzduchu. V případě, že přístroj během provozu zpomaluje, vypneme ho, aby vychladl. Po vychladnutí dojde

k automatickému resetování termostatu. Během provozu zařízení nezakrýváme otvory. V případě provozu v blízkosti vody (např. v koupelně) zařízení zapojíme do uzemněné zásuvky připojené k pojistkám nebo proudovému chrániči FID.

Horkovzdušný kartáč nevyžaduje technickou údržbu. Nevyžaduje mazání. Všechny otvory a ventily udržujeme čisté, bez prachu, špíny a zbytků sprejů na vlasy. V případě zkrouceného kabele ho před použitím rozmotáme.

○ ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

V případě nezbytné potřeby po vyčištění přístroje ho nejprve odpojíme od zdroje a vnější povrch otřeme vlhkým hadrem. Prach a chomáče vlasů v sacím otvoru odstraníme kartáčkem či vysavačem s kartáčkem. Neoplachujeme vodou a bráníme vniku vlhkosti a drobných dílků dovnitř přístroje.

UPOZORNĚNÍ: Případné poruchy zařízení se nepokoušíme opravit. Přístroj neobsahuje díly, které by byl schopný opravit uživatel.



○ SKLADOVÁNÍ

V případě, že přístroj nepoužíváme, odpojíme ho od zdroje energie. Před uklizením přístroje počkáme, až vychladne. Uchovááme ho na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí. Kabel nikdy neomotáváme kolem zařízení, způsobuje to předčasné opotřebení a poškození. Opatrným zacházením s kabelem prodloužíme jeho životnost. Kabel nekroutime, netaháme a nepřetěžujeme, zejména v místě připojení k zařízení či konektoru.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

V případě používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, dodržujeme základní bezpečnostní pravidla:

○ UPOZORNĚNÍ

- Kabel **NIKDY** neomotáváme kolem zařízení. Jakýmkoliv taháním, kroucením, pevným skládáním či ohýbáním se může kabel zničit, zejména v místech připojení k přístroji. Kabel může prasknout a způsobit zásah elektrickým proudem či jiná zranění. 
- Kabel pravidelně kontrolujeme. Přístroj **NEPOUŽÍVÁME** v případě zkrouceného, ohnutého či jinak poškozeného kabele a v případě výpadků přívodu elektřiny. Pokud je kabel poškozený nebo došlo k výskytu problémů s přívodem elektřiny, přečteme si část návodu VAROVÁNÍ. 
- Před uklizením přístroje ho odpojíme od zdroje a počkáme, až vychladne. V místě vstupu kabelu do zařízení **NEVYTVÁŘÍME** žádný tlak či napětí. Zařízení skladujeme na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí, s volně uloženým kabelem bez ostrých ohybů

a skladů. Další instrukce jsou uvedeny v části SKLADOVÁNÍ.

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI DŮKLADNĚ PŘEČTEME NÁVOD. UDRŽUJEME MIMO DOSAH VODY.

NEBEZPEČÍ: Stejně jako v případě jiných elektrických zařízení, zůstávají vodivé části pod napětím také po vypnutí přístroje.

Omezíme riziko úmrtí z důvodu zásahu elektrickým proudem:

1. Přístroj vždy odpojíme od zdroje okamžitě po použití.
2. Přístroj NEPOUŽÍVÁME během koupele.
3. Přístroj NEPOKLÁDÁME ani NESKLADUJEME v místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla.
4. Přístroj NEPOUŽÍVÁME v blízkosti vody. Nepokládáme ho ani nepotápíme do vody či jiných tekutin.
5. V případě pádu zařízení do vody ho okamžitě odpojíme ze zásuvky. Do vody NESAHÁME.
6. NEPOUŽÍVÁME zařízení se zkrouceným, ohnutým či jinak defektním kabelem.

VAROVÁNÍ

Omezíme riziko popálení, požáru, smrti či zranění elektrickým proudem:

1. V případě připojení ke zdroji zařízení nikdy nenecháváme bez dozoru. V případě, že

zařízení nepoužíváme, vypneme ho a odpojíme od zdroje.

2. V případě používání přístroje v blízkosti dětí či osob s vážným omezením je nutný přísný dohled.
3. Zařízení používáme pouze a výhradně pro účel popsany v návodu. NEPOUŽÍVÁME příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
4. Zařízení nikdy nepoužíváme v případě poškozeného kabele či zástrčky, v případě, že nefunguje správně, spadlo, poškodilo se nebo bylo ve styku s vodou. V případě poškození zařízení vrátíme ke kontrole a opravě.
5. Zařízení a kabel uchováme z dosahu horkých povrchů. Kabel NEOMOTÁVÁME ANI NEKROUTÍME kolem přístroje.
6. Neblokujeme otvory pro vstup a výstup vzduchu položením přístroje na měkké povrchy (postel, gauč). Otvory udržujeme průchodné bez chomáčů vlasů, prachu a podobně.
7. Nepoužíváme během spánku.
8. Do otvorů nevkládáme žádné předměty.
9. NEPOUŽÍVÁME venku a v místech, kde se používají spreje nebo kyslík.
10. Kabel NEZAPOJUJEME do prodlužovací šňůry.
11. Proudem horkého vzduchu NEMÍŘÍME do očí či jiných citlivých míst.
12. Příslušenství výrobku se během provozu může zahřát. Před manipulací počkáme, až vychladne.
13. Během provozu zařízení NEODKLÁDÁME.


14. Během provozu zařízení dbáme na to, aby vlasy nevnikly do sacího ventilu.

15. Přístroj NEPOUŽÍVÁME dohromady s měničem napětí.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
--	---