


INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPORTOWY ZEGAREK



OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz LCD
Ekran pokazuje czas i datę
Budzik
Możliwość regulacji formatu 12/24 H
Auto kalendarz
Podświetlenie EL

REGULACJA CZASU ANALOGOWEGO



Pociągnij lekko koronę w prawą stronę.
Obróć koronę, aż wskazówki zegarka pokażą dokładny czas lokalny.
Po ustawieniu czasu przesunij koronę z powrotem do pozycji wyjściowej. Wskazówki zaczną się obracać.

SPOSÓB UŻYCIA

Naciśnij przycisk A, aby włączyć podświetlenie. Wyświetlacz będzie świecił przez 3 sekundy.

Aby przełączać pomiędzy trybami (trybem czasu i daty, trybem stopera, trybem alarmu i trybem ustawiania czasu), naciśnij przycisk B.

STOPER

Naciśnij przycisk B i wybierz tryb stopera. Aby uruchomić stoper, naciśnij przycisk D. Aby zatrzymać stoper, naciśnij przycisk D. Aby kontynuować wciśnij ponownie przycisk D. Aby zresetować stoper, naciśnij przycisk C.

Aby użyć funkcji kumulacji: wybierz tryb stopera za pomocą przycisku B. Naciśnij przycisk D, aby rozpocząć. Naciśnij przycisk C, aby nagrać czas. Kiedy będziesz gotowy do kontynuowania, naciśnij ponownie przycisk C. Aby zatrzymać, naciśnij przycisk D. Jeśli chcesz ustawić stoper na 00:00:00 naciśnij przycisk C, a jeśli chcesz wyjść z trybu stopera naciśnij przycisk B.

Uwaga:
Kumulatywny podział odnosi się do czasu, który wybrałeś do nagrywania w trakcie pracy stopera. Jednakże, twój stoper będzie nadal mierzył całkowity czas w tle. Jest to przydatna funkcja, gdy chcesz zanotować każde ukończone okrążenie.

BUDZIK

Wybierz tryb budzika, naciskając przycisk B. Naciśnij przycisk D, aby włączyć lub wyłączyć alarm.



Aby ustawić czas alarmu, naciśnij przycisk C (w trybie alarmu). Naciśnij przycisk D, aby wyregulować godzinę, a następnie naciśnij przycisk C, aby potwierdzić i wyregulować minuty za pomocą przycisku D. Aby potwierdzić czas budzika, należy nacisnąć przycisk C, aż czas na wyświetlaczu nie będzie migał.

USTAWIENIE CZASU I DATY

Naciśnij przycisk B 3-krotnie. Zegarek wejdzie w tryb ustawień "sekund" (sekundy będą migać na wyświetlaczu). Naciśnij przycisk D, aby ustawić sekundy na 00.

Naciśnij przycisk C, aby ustawić godzinę. Ustaw godzinę, naciskając przycisk D. Naciśnij przycisk C, aby potwierdzić godzinę i ustawić minuty. Użyj przycisku D, aby wyregulować minuty.

Naciśnij przycisk C, aby potwierdzić minuty i ustawić miesiąc. Użyj przycisku D, aby wyregulować miesiąc, a następnie naciśnij przycisk C, aby potwierdzić i wyregulować datę. Ponownie naciśnij przycisk C, aby potwierdzić datę i wybrać dzień tygodnia za pomocą przycisku D. Naciśnij przycisk B, aby potwierdzić i wyjść z trybu ustawiania daty i godziny.



UWAGI

Zdejmij zegarek podczas ciężkiej pracy lub uprawiania sportów ekstremalnych.

Zegarek nadaje się do pływania, ale NIE nadaje się do nurkowania. (50 metrów / 5 atmosfer / 5 barów)

Aby wymienić baterię lub naprawić zegarek, należy udać się do zegarmistrza.



 	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
--	--